

製品型番一覧 ■ SD/SDHCカード Class10

容量	型番
4GB	TS4GSDHC10
8GB	TS8GSDHC10
16GB	TS16GSDHC10



分類	容量	製品型番	SDHC			
			4GB	8GB	16GB	
N kon コンパクト	COOLPIX	S1000pj	○	○	○	
	COOLPIX	S640	○	○	○	
	COOLPIX	S570	○	○	○	
	COOLPIX	S70	○	○	○	
	COOLPIX	P6000	○	○	○	
	COOLPIX	P90	○	○	○	
N kon 一眼レフ		D300S	○	○	○	
		D90	○*	○*	○*	
		D5000	○*	○*	○*	
		D3000	○	○	○	
Casio コンパクト		EX-FX150	○*	○	○	
		EX-Z550	○*	○	○	
		EX-Z2000	○*	○	○	
SANYO ビデオカメラ	Xacty	DMX-CA9	○*	○	○	
	Xacty	DMX-CG9	○*	○	○	
	Xacty	DMX-CG10	○*	○	○	
	Xacty	DMX-CG11	○*	○	○	
	Xacty	DMX-FH11	○*	○	○	
	Xacty	DMX-HD800	○*	○	○	
	Xacty	DMX-HD1000	○*	○	○	
	Xacty	DMX-HD1010	○*	○	○	
	Xacty	DMX-HD2000	○*	○	○	
	Xacty	DMX-WH1	○*	○	○	
	Xacty	DMX-CS1	○*	○	○	
	Xacty	DMX-CG110	○*	○	○	
	Xacty	DMX-SH11	○*	○	○	
	Canon コンパクト	IXY Digital	10S	○	○	○
IXY Digital		200F	○	○	○	
IXY Digital		400F	○	○	○	
IXY Digital		110 IS	○	○	○	
IXY Digital		220 IS	○	○	○	
IXY Digital		930 IS	○	○	○	
PowerShot		A3100IS	○	○	○	
PowerShot		A495	○	○	○	
PowerShot		G11	○	○	○	
PowerShot		S90	○	○	○	
PowerShot		SX1 IS	○	○	○	
PowerShot		SX200 IS	○	○	○	
Canon 一眼レフ		EOS	Kiss X3	○*	○*	○*
Canon ビデオカメラ		iVIS	HF M31	○	○	○
	iVIS	HF R10	○	○	○	
Olympus コンパクト	μ	μ-9010	○	○	○	
	μ	μ-7040	○	○	○	
	μ	μ-5010	○	○	○	
	μTOUGH	μTOUGH-8010	○	○	○	
	μTOUGH	μTOUGH-6020	○	○	○	
	μTOUGH	μTOUGH-3000	○	○	○	
	SP	SP-800UZ	○	○	○	
	SP	SP-600UZ	○	○	○	
	fe	FE-4020	○	○	○	
	fe	FE-47	○	○	○	
Olympus 一眼レフ	PEN	E-P1	○	○	○	
	PEN	E-P2	○	○	○	
	PEN	E-PL1	○	○	○	
富士フイルム コンパクト	FinePix	A220	○	○	○	
	FinePix	F70EXR	○	○	○	
	FinePix	F100fd	○	○	○	
	FinePix	F200EXR	○	○	○	
	FinePix	J30	○	○	○	
	FinePix	J250	○	○	○	
	FinePix	S100FS	○	○	○	
	FinePix	S200EXR	○	○	○	
	FinePix	S1500	○	○	○	
	FinePix	Z33WP	○	○	○	
	FinePix	Z300	○	○	○	
	FinePix	Z37	○	○	○	

分類	容量	製品型番	SDHC		
			4GB	8GB	16GB
Panasonic コンパクト	Lumix	DMC-FZ38	○	○	○
	Lumix	DMC-FX60	○	○	○
	Lumix	DMC-TZ7	○	○	○
Panasonic 一眼レフ	Lumix	DMC-GF1	○	○	○
	Optio	X70	○	○	○
PENTAX コンパクト	Optio	A20	○	○	○
	Optio	A30	○	○	○
	Optio	A40	○	○	○
	Optio	E30	○	○	○
	Optio	E40	○	○	○
	Optio	E50	○	○	○
	Optio	E60	○	○	○
	Optio	E70	○	○	○
	Optio	E80	○	○	○
	Optio	M20	○	○	○
	Optio	M30	○	○	○
	Optio	M40	○	○	○
	Optio	M50	○	○	○
	Optio	M60	○	○	○
	Optio	P70	○	○	○
	Optio	P80	○	○	○
	Optio	S7	○	○	○
	Optio	S10	○	○	○
	Optio	S12	○	○	○
	Optio	T30	○	○	○
	Optio	V10	○	○	○
	Optio	V20	○	○	○
	Optio	W20	○	○	○
	Optio	W30	○	○	○
	Optio	W60	○	○	○
	Optio	W80	○	○	○
	Optio	WS80	○	○	○
Optio	Z10	○	○	○	
Optio	I-10	○	○	○	
Optio	H90	○	○	○	
Optio	E90	○	○	○	
PENTAX 一眼レフ		K10D	○	○	○
		K20D	○	○	○
		K200D	○	○	○
		K-7	○*	○	○
		K-m	○	○	○
シグマ コンパクト		K-x	○	○	○
		DP1	○	○	○
		DP2	○	○	○

※ご使用の際は、最初に必ず使用機器でフォーマットをしてからお使い下さい。

☆最新の対応はこちらで確認! ☆



- 故障の原因となりますので、分解、改造及び強い衝撃を与えないで下さい。
- 水等に濡らさないで下さい。
- TS x x x SDHC10シリーズを使用し不慮の故障等により生じた損害若しくは、データ消失等の責任を負いかねますので、御了承願います。
- 通常使用状態のもとで、動作保証期間内に故障した場合には、弊社の定める方法により無償修理、または交換させていただきます。
- 検証結果につきましては弊社におきまして実機で検証し動作確認を行った結果となっており、全ての動作環境について動作を保証するものではありません。

記号意味 ○: 動作確認済み ー: 未検証 ※: カメラにて対応せず

*: 撮影条件により、連写・動画撮影においてコマ落ちが発生する場合がございます

製品型番一覧 ■ SD/SDHCカード

容量	型番
1GB	TS1GSDC
2GB	TS2GSDC
4GB	TS4GSDHC6/TS4GSDHC150
8GB	TS8GSDHC6/TS8GSDHC150
16GB	TS16GSDHC6
32GB	TS32GSDHC6



分類	容量	SD		SDHC			
		1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
HOYA (PENTAX) コンパクトカメラ	Optio S7	○	○	○	○	○	○
	Optio A20	○	○	○	○	○	○
	Optio M20	○	○	○	○	○	○
	Optio W20	○	○	○	○	○	○
	Optio E30	○	○	○	○	○	○
	Optio M30	○	○	○	○	○	○
	Optio T30	○	○	○	○	○	○
	Optio A30	○	○	○	○	○	○
	Optio W30	○	○	○	○	○	○
	Optio E40	○	○	○	○	○	○
	Optio M40	○	○	○	○	○	○
	Optio A40	○	○	○	○	○	○
	Optio V10	○	○	○	○	○	○
	Optio S10	○	○	○	○	○	○
	Optio Z10	○	○	○	○	○	○
	Optio S12	○	○	○	○	○	○
	Optio M50	○	○	○	○	○	○
	Optio E50	○	○	○	○	○	○
	Optio V20	○	○	○	○	○	○
	Optio W60	○	○	○	○	○	○
	Optio M60	○	○	○	○	○	○
	Optio E60	○	○	○	○	○	○
	Optio E70	○	○	○	○	○	○
	Optio P70	○	○	○	○	○	○
Optio X70	○	○	○	○	○	○	
Optio W80	○	○	○	○	○	○	
Optio P80	○	○	○	○	○	○	
Optio E80	○	○	○	○	○	○	
HOYA PENTAX) 一眼レフ	k-x	○	○	○	○	○	○
	k-m	○	○	○	○	○	○
	K200D	○	○	○	○	○	○
	K20D	○	○	○	○	○	○
CASIO コンパクトカメラ	EXILIM ZOOM EX-Z450	○	○	○	○	○	○
	EXILIM HI ZOOM EX-H10	○	○	○	○	○	○
	EXILIM ZOOM EX-Z90	○	○	○	○	○	○
	EXILIM ZOOM Z400	○	○	○	○	○	○
	EXILIM ZOOM Z270	○	○	○	○	○	○
	EXILIM ZOOM Z1	○	○	○	○	○	○
	EXILIM GARD S12	○	○	○	○	○	○
	HI SPEED EXILIM EX-FC150	○	○	○	○	○	○
	HI SPEED EXILIM EX-FC100	○	○	○	○	○	○
	HI SPEED EXILIM EX-FS10	○	○	○	○	○	○
	HI SPEED EXILIM EX-FH25	○	○	○	○	○	○
	HI SPEED EXILIM EX-FH20	○	○	○	○	○	○
	EXILIM PRO EX-F1	○	○	○	○	○	○
	HI SPEED EXILIM EX-FH20	○	○	○	○	○	○
	EXILIM PRO EX-F1	○	○	○	○	○	○
	EXILIM ZOOM EX-Z300	○	○	○	○	○	○
	EXILIM ZOOM EX-Z150	○	○	○	○	○	○
	EXILIM ZOOM EX-Z80	○	○	○	○	○	○
	EXILIM ZOOM EX-Z250	○	○	○	○	○	○
	EXILIM ZOOM EX-Z85	○	○	○	○	○	○
	EXILIM ZOOM EX-Z200	○	○	○	○	○	○
	EXILIM ZOOM EX-Z100	○	○	○	○	○	○
	EXILIM GARD EX-S10	○	○	○	○	○	○
	EXILIM GARD EX-S880	○	○	○	○	○	○
	EXILIM HI ZOOM EX-V8	○	○	○	○	○	○
	EXILIM ZOOM EX-Z1080	○	○	○	○	○	○
	EXILIM ZOOM EX-Z77	○	○	○	○	○	○
	EXILIM ZOOM EX-Z1200	○	○	○	○	○	○
EXILIM ZOOM EX-Z75	○	○	○	○	○	○	
EXILIM HI ZOOM EX-V7	○	○	○	○	○	○	
EXILIM ZOOM EX-Z1050	○	○	○	○	○	○	
EXILIM ZOOM EX-Z110	○	○	○	○	○	○	
EXILIM GARD EX-S880SR	○	○	○	○	○	○	
EX-Z11	○	○	○	○	○	○	
EX-Z9	○	○	○	○	○	○	

分類	容量	SD		SDHC			
		1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
Nikon コンパクトカメラ	COOLPIX S1000pj	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX S640	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX S570	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX S70	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX L20	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX P90	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX L100	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX S630	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX S620	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX S230	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX S220	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX L19	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX S60	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX P6000	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX S560	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX S610	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX S610c	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX S710	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX S52c	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX P80	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX S52	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX L16	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX L18	○	○	○	○	○	○
	COOLPIX S550	○	○	○	○	○	○
COOLPIX P60	○	○	○	○	○	○	
COOLPIX S520	○	○	○	○	○	○	
COOLPIX S600	○	○	○	○	○	○	
COOLPIX S210	○	○	○	○	○	○	
COOLPIX L14	○	○	○	○	○	○	
COOLPIX S700	○	○	○	○	○	○	
COOLPIX P5100	○	○	○	○	○	○	
COOLPIX S510	○	○	○	○	○	○	
COOLPIX S51	○	○	○	○	○	○	
COOLPIX S51c	○	○	○	○	○	○	
COOLPIX S50c	○	○	○	○	○	○	
COOLPIX S50	○	○	○	○	○	○	
Nikon 一眼レフ	D300S	○	○	○	○	○	○
	D3000	○	○	○	○	○	○
	D5000	○	○	○	○	○	○
	D40	○	○	○	○	○	○
	D90	○	○	○	○	○	○
	D80	○	○	○	○	○	○
	D60	○	○	○	○	○	○
RICOH コンパクトカメラ	CX2	○	○	○	○	○	○
	CX1	○	○	○	○	○	○
	R10	○	○	○	○	○	○
	R8	○	○	○	○	○	○
	Caplio R7	○	○	○	○	○	○
	R50	○	○	○	○	○	○
	Caplio GX200	○	○	○	○	○	○
	GR DIGITAL GR DIGITAL III	○	○	○	○	○	○
	GR DIGITAL GR DIGITAL II	○	○	○	○	○	○
	Caplio GX100	○	○	○	○	○	○
G600	○	○	○	○	○	○	

※ご使用の際は、最初に必ず使用機器でフォーマットをしてからお使い下さい。



★最新の対応はこちらで確認!★

記号意味 ○:動作確認済み -:未検証 ※:カメラにて対応せず

トランセンドジャパン株式会社

【東京】〒111-0051 東京都台東区蔵前1-8-5
TEL: 03-5820-6000 FAX: 03-5820-6012

【大阪】〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-6-2
肥後橋ルーセントビル3F

サポートダイヤル: 03-5820-6029
ホームページ: <http://www.transcend.co.jp/>

TEL: 06-6448-6556 FAX: 06-6448-6552



詳細は保証書をご参照下さい

デジタルカメラ対応表



製品型番一覧 ■ SD/SDHCカード

容量	型番
1GB	TS1GSDC
2GB	TS2GSDC
4GB	TS4GSDHC6/TS4GSDHC150
8GB	TS8GSDHC6/TS8GSDHC150
16GB	TS16GSDHC6
32GB	TS32GSDHC6



分類	容量	SD		SDHC			
		1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
CANON コンパクトカメラ	PowerShot SX20IS	○	○	○	○	○	○
	PowerShot SX120IS	○	○	○	○	○	○
	PowerShot S90	○	○	○	○	○	○
	PowerShot G11	○	○	○	○	○	○
	PowerShot D10	○	○	○	○	○	○
	PowerShot SX200IS	○	○	○	○	○	○
	PowerShot A480	○	○	○	○	○	○
	PowerShot A1100IS	○	○	○	○	○	○
	PowerShot G10	○	○	○	○	○	○
	PowerShot SX1 IS	—	—	○	○	○	○
	PowerShot E1	—	—	○	○	○	○
	PowerShot A1000IS	○	○	○	○	○	○
	PowerShot A2000IS	○	○	○	○	○	○
	PowerShot SX10IS	○	○	○	○	○	○
	PowerShot SX110IS	○	○	○	○	○	○
	PowerShot A470	○	○	○	○	○	○
	PowerShot A580	○	○	○	○	○	○
	PowerShot A590IS	○	○	○	○	○	○
	PowerShot SX100IS	○	○	○	○	○	○
	PowerShot G9	○	○	○	○	○	○
	PowerShot A720IS	○	○	○	○	○	○
	PowerShot A560	○	○	○	○	○	○
	PowerShot A650IS	○	○	○	○	○	○
	PowerShot S5 IS	○	○	○	○	○	○
	PowerShot TX1	○	○	○	○	○	○
	PowerShot A570IS	○	○	○	○	○	○
	PowerShot A550	○	○	○	○	○	○
	IXY Digital 220IS	○	○	○	○	○	○
	IXY Digital 930IS	○	○	○	○	○	○
	IXY Digital 830IS	○	○	○	○	○	○
	IXY Digital 510IS	○	○	○	○	○	○
	IXY Digital 210IS	○	○	○	○	○	○
	IXY Digital 110IS	○	○	○	○	○	○
IXY Digital 3000IS	—	—	○	○	○	○	
IXY Digital 95IS	○	○	○	○	○	○	
IXY Digital 25IS	○	○	○	○	○	○	
IXY Digital 820IS	○	○	○	○	○	○	
IXY Digital 2000IS	○	○	○	○	○	○	
IXY Digital 910IS	○	○	○	○	○	○	
IXY Digital 810IS	○	○	○	○	○	○	
IXY Digital 20IS	○	○	○	○	○	○	
IXY Digital 10	○	○	○	○	○	○	
IXY Digital 90	○	○	○	○	○	○	
IXY Digital 920IS	○	○	○	○	○	○	
CANON デジタルビデオカメラ	iVHS HF21	○	○	○	○	○	○
	iVHS HFS11	○	○	○	○	○	○
	iVHS FS21	—	—	○	○	○	○
	iVHS HF20	—	—	○	○	○	○
	iVHS HFS10	—	—	○	○	○	○
	iVHS HG21	—	—	○	○	○	○
	iVHS HF11	—	—	○	○	○	○
	iVHS HF10	○	○	○	○	○	○
	iVHS HF100	○	○	○	○	○	○
	iVHS FS10	○	○	○	○	○	○
CANON 一眼レフ	EOS 1DsMark III	○	○	○	○	○	○
	EOS 1DMark III	○	○	○	○	○	○
	EOS Kiss F	○	○	○	○	○	○
	EOS Kiss X3	○	○	○	○	○	○
	EOS Kiss X2	○	○	○	○	○	○
SANYO デジタルビデオカメラ	Xacty DMX-CG11	○	○	○	○	○	○
	Xacty DMX-FH11	○	○	○	○	○	○
	Xacty DMX-HD2000	○	○	○	○	○	○
	Xacty DMX-WH1	○	○	○	○	○	○
	Xacty DMX-CA9	○	○	○	○	○	○
	Xacty DMX-CG10	○	○	○	○	○	○
	Xacty DMX-HD1010	○	○	○	○	○	○
	Xacty DMX-HD800	—	—	○	○	○	○
	Xacty DMX-CG9	○	○	○	○	○	○
	Xacty DMX-HD1000	○	○	○	○	○	○
SIGMA コンパクトカメラ	DP2	○	○	○	○	○	○
	DP1	○	○	○	○	○	○

分類	容量	SD		SDHC			
		1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
Panasonic コンパクトカメラ	umix DMC-FX60	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-ZX1	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-FP8	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-FZ38	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-FS7	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-FX40	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-FX550	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-FS25	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-FS6	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-FT1	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-TZ7	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-LS85	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-FX37	—	—	○	○	○	○
	umix DMC-LX3	—	—	○	○	○	○
	umix DMC-FS1	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-FS2	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-FS20	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-FS3	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-FX100	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-FX150	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-FX30	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-FX33	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-FX35	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-FX500	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-FX55	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-FZ18	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-FZ28	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-FZ8	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-LS75	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-LS80	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-LZ10	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-LZ7	○	○	○	○	○	○
	umix DMC-TZ3	○	○	○	○	○	○
umix DMC-TZ5	○	○	○	○	○	○	
umix DMC-TZ50	○	○	○	○	○	○	
Panasonic 一眼レフ	umix GF1	○	○	○	○	○	○
	umix GH1	○	○	○	○	○	○
	umix G1	○	○	○	○	○	○
	umix L10	○	○	○	○	○	○
Panasonic デジタルビデオカメラ	High HDC-SD5	○	○	○	○	○	○
	High HDC-SD100	—	—	○	○	○	○
	Standard SDR-S7	○	○	○	○	○	○
	Standard SDR-H60	○	○	○	○	○	○
Standard NV-GS320	○	○	○	○	○	○	
富士フイルム コンパクトカメラ	FinePix 3D W1	○	○	○	○	○	○
	FinePix S1500	○	○	○	○	○	○
	FinePix F70EXR	○	○	○	○	○	○
	FinePix S200EXR	○	○	○	○	○	○
	FinePix J250	○	○	○	○	○	○
	FinePix J30	○	○	○	○	○	○
	FinePix A220	○	○	○	○	○	○
	FinePix Z300	○	○	○	○	○	○
	FinePix Z30	○	○	○	○	○	○
	FinePix Z33WP	○	○	○	○	○	○
	FinePix F200EXR	○	○	○	○	○	○
	FinePix A100	○	○	○	○	○	○
	FinePix Z250fd	○	○	○	○	○	○
	FinePix J15fd	○	○	○	○	○	○
	FinePix J150w	○	○	○	○	○	○
	FinePix F60fd	○	○	○	○	○	○
	FinePix Z200fd	○	○	○	○	○	○
	FinePix Z20fd	○	○	○	○	○	○
	FinePix F100fd	○	○	○	○	○	○
	FinePix J10	○	○	○	○	○	○
FinePix J50	○	○	○	○	○	○	
FinePix S100FS	○	○	○	○	○	○	
FinePix S8100fd	○	○	○	○	○	○	
FinePix Z10fd	○	○	○	○	○	○	
FinePix F480	○	○	○	○	○	○	

※ご使用の際は、最初に必ず使用機器でフォーマットをしてからお使い下さい。

- 故障の原因となりますので、分解、改造及び強い衝撃を与えないで下さい。
- 水等に濡らさないで下さい。
- TS x x x SD/SDHC6/SDHC150シリーズを使用し不慮の故障等により生じた損害若しくは、データ消失等の責任を負いかねますので、御了承願います。
- 通常使用状態のもとで、動作保証期間内に故障した場合には、弊社の定める方法により無償修理、または交換させて頂きます。
- 検診結果につきましては弊社におきまして実機で検診し動作確認を行った結果となっており、全ての動作環境について動作を保証するものではありません。

記号意味 ○: 動作確認済み —: 未検証 ※: カメラにて対応せず



★最新の対応はこちらで確認!★

製品型番一覧 ■ CFカード400/600倍速

容量	型番
8GB	TS8GCF600
16GB	TS16GCF400/TS16GCF600
32GB	TS32GCF400/TS32GCF600
64GB	TS64GCF400

分類		CF			
容量		8GB	16GB	32GB	64GB
CANON 一眼レフ	EOS 7D	○	○	○	-
	EOS 5D Mark II	○	○	○	-
	EOS 5D	○	○	-	-
	EOS 40D	○	○	-	-
	EOS 50D	○	○	○	-
	EOS Kiss Digital X	○	○	-	-
	EOS 1D Mark III	○	○	※	※
	EOS 1Ds Mark III	○	○	○	※
	EOS 1D Mark II	○	○	※	※
	EOS 1Ds Mark II	○	○	※	※
	EOS 1D Mark II N	○	○	※	※
Nikon 一眼レフ	D300S	○	○	○	-
	D700	○	○	-	-
	D300	○	○	-	-
	D3X	○	○	○	-
	D3	○	○	-	-
	D200	○	○	○	-
Olympus 一眼レフ	E-3	○	○	-	-
	E-30	○	○	-	-
	E-620	○	○	-	-
SIGMA 一眼レフ	SD14	○	○	-	-
富士フイルム 一眼レフ	FinePix S5Pro	○	○	○	-
Sony 一眼レフ	α900	○	○	○	-
	α700	○	○	○	-
	α350	○	○	○	-



記号意味 ○：動作確認済み -：未検証 ※：カメラにて対応せず

★最新の対応はこちらで確認!★

※ご使用の際は、最初に必ず使用機器でフォーマットをしてからお使い下さい。

- 故障の原因となりますので、分解、改造及び強い衝撃を与えないで下さい。
- 水等に濡らさないで下さい。
- TS x x x CF400/CF600シリーズを使用し不慮の故障等により生じた損害若しくは、データ消失等の責任を負いかねますので、御了承願います。
- 通常使用状態のもとで、動作保証期間内に故障した場合には、弊社の定める方法により無償修理、または交換させていただきます。
- 検証結果につきましては弊社におきまして実機で検証し動作確認を行った結果となっており、全ての動作環境について動作を保証するものではありません。



トランセンドジャパン株式会社

【東京】 〒111-0051 東京都台東区蔵前1-8-5
TEL: 03-5820-6000 FAX: 03-5820-6012

サポートダイヤル: 03-5820-6029
ホームページ: <http://www.transcend.co.jp/>

【大阪】 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-6-2
肥後橋ルーセントビル3F

TEL: 06-6448-6556 FAX: 06-6448-6552



製品型番一覧 ■ CFカード133/300倍速

容量	型番
2GB	TS2GCF133
4GB	TS4GCF133/TS4GCF300
8GB	TS8GCF133/TS8GCF300
16GB	TS16GCF133/TS16GCF300
32GB	TS32GCF133

分類			CF				
容量			2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
CANON 一眼レフ	EOS	7D	○	○	○	○	○
	EOS	5D Mark II	○	○	○	○	○
	EOS	5D	○	○	○	○	○
	EOS	40D	○	○	○	○	○
	EOS	50D	○	○	○	○	○
	EOS	Kiss Digital X	○	○	○	○	○
	EOS	1D Mark III	○	○	○	※	※
	EOS	1Ds Mark III	○	○	○	○	※
	EOS	1D Mark II	○	○	○	※	※
	EOS	1Ds Mark II	○	○	○	※	※
EOS	1D Mark II N	○	○	○	※	※	
Nikon 一眼レフ		D300S	○	○	○	○	○
		D700	○	○	○	○	○
		D300	○	○	○	○	○
		D3X	○	○	○	○	○
		D3	○	○	○	○	○
		D200	○	○	○	○	○
		D100	○	○	○	○	○
Olympus 一眼レフ		E-3	○	○	○	○	○
		E-30	○	○	○	○	○
		E-330	○	○	○	○	○
		E-410	○	○	○	○	○
		E-420	○	○	○	○	○
		E-510	○	○	○	○	○
		E-520	○	○	○	○	○
	E-620	○	○	○	○	○	
SIGMA 一眼レフ		SD14	○	○	○	○	○
富士フイルム 一眼レフ	FinePix	S5Pro	○	○	○	○	○
Sony 一眼レフ		α900	○	○	○	○	○
		α300	○	○	○	○	○
		α700	○	○	○	○	○
		α350	○	○	○	○	○
		α200	○	○	○	○	○

記号意味 ○：動作確認済み ー：未検証 ※：カメラにて対応せず



★最新の対応はこちらで確認!★

※ご使用の際は、最初に必ず使用機器でフォーマットをしてからお使い下さい。

- 故障の原因となりますので、分解、改造及び強い衝撃を与えないで下さい。
- 水等に濡らさないで下さい。
- TS x x x CF133/CF300シリーズを使用し不慮の故障等により生じた損害若しくは、データ消失等の責任を負いかねますので、御了承願います。
- 通常使用状態のもとで、動作保証期間内に故障した場合には、弊社の定める方法により無償修理、または交換させて頂きます。
- 検証結果につきましては弊社におきまして実機で検証し動作確認を行った結果となっており、全ての動作環境について動作を保証するものではありません。



トランセンドジャパン株式会社

【東京】 〒111-0051 東京都台東区蔵前1-8-5
TEL: 03-5820-6000 FAX: 03-5820-6012

サポートダイヤル: 03-5820-6029
ホームページ: <http://www.transcend.co.jp/>

【大阪】 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-6-2
肥後橋ルーセントビル3F

TEL: 06-6448-6556 FAX: 06-6448-6552



*記載されている商品名や会社名等は、一般の商標及び登録商標です。 *記載している製品の仕様や型番は予告なく変更する場合がございます。

詳細は保証書をご参照下さい

2010年2月更新

携帯電話対応表



Docomo、au、SoftBank (Vodafone)、WILLCOM、EMOBILE

製品型番一覧 - microSDカード

容量	型番
512MB	TS512MUSD / TS512MUSD-2 / TS512MUSDC
1GB	TS1GUSD / TS1GUSD-2 / TS1GUSDC / TS1GUSD-S3
2GB	TS2GUSD / TS2GUSD-2 / TS2GUSDC / TS2GUSD-S3 / TS2GUSD-P3
4GB	TS4GUSDHC6 / TS4GUSDC6 / TS4GUSDHC6-P3
8GB	TS8GUSDHC4 / TS8GUSDHC6 / TS8GUSDC6 / TS8GUSDHC6-P3



SoftBank (Vodafone)

メーカー	機種	microSD		microSDHC			
		512MB	1GB	2GB	4GB	8GB	
HTC	X05HT	○	○	○	○	○	
	820N	○	○	○	※	○	
	821N	○	○	○	※	○	
	821N GLA	○	○	○	※	○	
	830N	○	○	○	○	○	
	930N	○	○	○	○	○	
	931N	○	○	○	○	○	
	931N	○	○	○	○	○	
	940N	○	○	○	○	○	
	940N	○	○	○	○	○	
CASIO	830CA	○	○	○	○	○	
	930CA	○	○	○	○	○	
Panasonic	822P	○	○	○	○	○	
	823P	○	○	○	○	○	
	824P	○	○	○	○	○	
	830P	○	○	○	○	○	
	831P	○	○	○	○	○	
	832P	○	○	○	○	○	
	920P	○	○	○	○	○	
	921P	○	○	○	○	○	
	930P	○	○	○	○	○	
	931P	○	○	○	○	○	
	840P	○	○	○	○	○	
	940P	○	○	○	○	○	
	Samsung	708SC	○	○	○	○	○
		820SC	○	○	○	○	○
821SC		○	○	○	○	○	
930SC		○	○	○	○	○	
931SC		○	○	○	○	○	
731SC		○	○	○	○	○	
740SC		○	○	○	○	○	
830SC		○	○	○	○	○	
EMPORIO		○	○	○	○	○	
ARMANI		○	○	○	○	○	
940SC		○	○	○	○	○	
SHARP		823SH	○	○	○	○	○
		824SH	○	○	○	○	○
		825SH	○	○	○	○	○
	830SH	○	○	○	○	○	
	830SHs	○	○	○	○	○	
	830SH for Biz	○	○	○	○	○	
	831SH	○	○	○	○	○	
	831SH KT	○	○	○	○	○	
	831SHs	○	○	○	○	○	
	832SH	○	○	○	○	○	
	920SHYK	○	○	○	○	○	
	921SH	○	○	○	○	○	
	922SH	○	○	○	○	○	
	923SH	○	○	○	○	○	
	930SH	○	○	○	○	○	
	931SH	○	○	○	○	○	
	932SH	○	○	○	○	○	
	933SH	○	○	○	○	○	
	934SH	○	○	○	○	○	
	935SH	○	○	○	○	○	
	936SH	○	○	○	○	○	
	832SHs	○	○	○	○	○	
	940SH	○	○	○	○	○	
	941SH	○	○	○	○	○	
840SH	○	○	○	○	○		
815TPB	○	○	○	○	○		
東芝	820T	○	○	○	○	○	
	821T	○	○	○	○	○	
	822T	○	○	○	○	○	
	823T	○	○	○	○	○	
	824T	○	○	○	○	○	
	830T	○	○	○	○	○	
	831T	○	○	○	○	○	
	832T	○	○	○	○	○	
	921T	○	○	○	○	○	

WILLCOM

メーカー	機種	microSD		microSDHC		
		512MB	1GB	2GB	4GB	8GB
SHARP	WILLCOM 03	○	○	○	○	○
	WS020SH	○	○	○	○	○
京セラ	BAUM	○	○	○	○	○
	WX341K	○	○	○	○	○
	WX340K	○	○	○	○	○
東芝	WILLCOM LU	○	○	○	○	○
	WS023T	○	○	○	○	○

EMOBILE

メーカー	機種	microSD			microSDHC	
		512MB	1GB	2GB	4GB	8GB
HTC	S11HT	○	○	○	○	○
	S12HT	○	○	○	○	○
	S22HT	○	○	○	○	○
東芝	H11-T	○	○	○	○	○
	H11HW	○	○	○	○	○
HUAWEI	H12HW	○	○	○	○	○
	H12HW	○	○	○	○	○

記号意味 ○:動作確認済み -:未検証 ※:携帯電話にて対応せず

※携帯電話でご使用の際は、最初に必ず使用機器でフォーマットをしてからお使い下さい。

★最新の対応はこちらで確認!★



- 故障の原因となりますので、分解、改造及び強い衝撃を与えないで下さい。
- 水等に濡らさないで下さい。
- TS x x x SDM/USD-2/USDC/USD-S3/USDHC4/USDHC6/USDC6/USDHC6-S3/USDHC6-P3シリーズを使用し不慮の故障等により生じた損害若しくは、データ消失等の責任を負いかねますので、御了承願います。
- 通常使用状態のもとで、動作保証期間内に故障した場合には、弊社の定める方法により無償修理、または交換させていただきます。
- 検証結果につきましては弊社におきまして実機で検証し動作確認を行った結果となっております。全ての動作環境について動作を保証するものではありません。

携帯電話対応表

Docomo

分類	容量	microSD			microSDHC	
		512MB	1GB	2GB	4GB	8GB
富士通	F706i	○	○	○	○	○
	F883iESS	○	○	○	※	※
	F884i	○	○	○	※	※
	F906i	○	○	○	○	○
	F-01A	○	○	○	○	○
	F-02A	○	○	○	○	○
	F-03A	○	○	○	○	○
	F-04A	○	○	○	○	○
	F-07A	○	○	○	○	○
	F-08A	○	○	○	○	○
	F-09A	○	○	○	○	○
	F-01B	○	○	○	○	○
	F-02B	○	○	○	○	○
	F-03B	○	○	○	○	○
	SH705i	○	○	○	※	※
SH705ill	○	○	○	※	※	
SH706i	○	○	○	○	○	
SH706iw	○	○	○	○	○	
SH706ie	○	○	○	※	※	
SH906i	○	○	○	○	○	
SH906iTV	○	○	○	○	○	
SH-01A	○	○	○	○	○	
SH-02A	○	○	○	○	○	
SH-03A	○	○	○	○	○	
SH-04A	○	○	○	○	○	
SH-05A	○	○	○	○	○	
SH-06A	○	○	○	○	○	
SH-06A NERV	○	○	○	○	○	
SH-07A	○	○	○	○	○	
SH-08A	○	○	○	○	○	
SH-01B	○	○	○	○	○	
SH-02B	○	○	○	○	○	
SH-05B	○	○	○	○	○	
SO705i	○	○	○	※	※	
SO706i	○	○	○	※	※	
SO905iCS	○	○	○	※	※	
SO906i	○	○	○	○	○	
シャープ	P705iu	○	○	○	○	※
	P705iCL	○	○	○	○	※
	P706iu	○	○	○	○	○
	P706ie	○	○	○	○	○
	P905iTV	○	○	○	○	※
	P906i	○	○	○	○	○
	P-01A	○	○	○	○	○
	P-02A	○	○	○	○	○
	P-03A	○	○	○	○	○
	P-04A	○	○	○	○	○
	P-05A	○	○	○	○	○
	P-06A	○	○	○	○	○
	P-07A	○	○	○	○	○
	P-08A	○	○	○	○	○
	P-09A	○	○	○	○	○
P-10A	○	○	○	○	○	
P-01B	○	○	○	○	○	
Panasonic	N705i	○	○	○	※	※
	N705iu	○	○	○	※	※
	N706i	○	○	○	※	※
	N706ie	○	○	○	※	※
	N906iu	○	○	○	※	※
	N906i	○	○	○	※	※
	N906iL	○	○	○	※	※
	N-01A	○	○	○	○	○
	N-02A	○	○	○	○	○
	N-03A	○	○	○	※	※
	N-04A	○	○	○	○	○
	N-05A	○	○	○	※	※
	N-06A	○	○	○	○	○
	N-07A	○	○	○	○	○
	N-08A	○	○	○	○	○
N-09A	○	○	○	○	○	
N-01B	○	○	○	○	○	
N-02B	○	○	○	○	○	
N-03B	○	○	○	○	○	
T-01A	○	○	○	○	○	
HTC	HT-01A	○	○	○	○	○
	HT-03A	○	○	○	○	※
NOKIA	NM705i	○	○	○	○	※
	NM706i	○	○	○	○	※
LG	L705iX	○	○	○	※	※
	PRADA phone	○	○	○	※	※
	L-01A	○	○	○	○	○
	L-04A	○	○	○	○	○
	L-06A	○	○	○	○	○
L-02B	○	○	○	○	○	
BlackBerry	BlackBerryBold	○	○	○	○	○

au

分類	容量	microSD			microSDHC		
		512MB	1GB	2GB	4GB	8GB	
東芝	W56T	○	○	○	※	※	
	W61T	○	○	○	※	※	
	W62T	○	○	○	※	※	
	W64T	○	○	○	※	※	
	W65T	○	○	○	※	※	
	Sportio	○	○	○	※	※	
	bblio	○	○	○	○	○	
	T001	○	○	○	※	※	
	T002	○	○	○	○	○	
	T003	○	○	○	○	○	
	ida	PRISMOID	○	○	○	○	○
		PLY	○	○	○	○	○
	日立	misora	○	○	○	○	○
		W61H	○	○	○	※	※
		W62H	○	○	○	※	※
W63H		○	○	○	※	※	
Mobile Hi-Vision cam Wooo		○	○	○	○	○	
CASIO	H001	○	○	○	※	※	
	W61CA	○	○	○	※	※	
	W62CA	○	○	○	※	※	
	W63CA	○	○	○	※	※	
	CA001	○	○	○	※	※	
SANYO	G'z one	○	○	○	※	※	
	CA002	○	○	○	○	○	
	CA003	○	○	○	○	○	
	CA004	○	○	○	※	※	
	SA001	○	○	○	○	○	
Panasonic	W61P	○	○	○	※	※	
	W62P	○	○	○	※	※	
	P001	○	○	○	※	※	
	京セラ	W61K	○	○	○	※	※
		W62K	○	○	○	※	※
W63K		○	○	○	※	※	
W64K		○	○	○	※	※	
W65K		○	○	○	○	○	
K001		○	○	○	○	○	
K002		○	○	○	○	○	
K003		○	○	○	○	○	
K004		○	○	○	○	○	
NS01		○	○	○	○	※	
シャープ	NS02	○	○	○	※	※	
	W 62SH	○	○	○	※	※	
	URBANO	○	○	○	※	※	
	W 64SH	○	○	○	※	※	
	SH001	○	○	○	※	※	
	Sportio water beat	○	○	○	※	※	
	SOLAR PHONE SH002	○	○	○	※	※	
ハンディキャリ	SH003	○	○	○	○	○	
	SH004	○	○	○	※	※	
	SH005	○	○	○	○	○	
	W 62PT	○	○	○	※	※	
	W 61S	○	○	○	※	※	
ソニー エリクソン	W 62S	○	○	○	※	※	
	re	○	○	○	※	※	
	W 64S	○	○	○	※	※	
	P rem ier3	○	○	○	※	※	
	S001	○	○	○	※	※	
	S002	○	○	○	※	※	
	U1	○	○	○	○	○	
URBANO BARONE	○	○	○	○	○		

記号意味 ○:動作確認済み 一:未検証 ※:携帯電話にて対応せず

※携帯電話でご使用の際は、最初に必ず使用機器でフォーマットをしてからお使い下さい。

トランセンドジャパン株式会社

【東京】〒111-0051 東京都台東区蔵前1-8-5
 TEL: 03-5820-6000 FAX: 03-5820-6012
 サポートダイヤル: 03-5820-6029
 ホームページ: <http://www.transcend.co.jp/>

【大阪】〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-6-2
 肥後橋ルーセントビル3F
 TEL: 06-6448-6556 FAX: 06-6448-6552



詳細は保証書をご参照下さい

携帯電話対応表



Docomo、au、SoftBank (Vodafone)

製品型番一覧 - miniSDカード

容量	型番
512MB	TS512MSDM / TS512MSDM80
1GB	TS1GSDM / TS1GSDM80
2GB	TS2GSDM / TS2GSDM80



Docomo

	容量	512MB	1GB	2GB
三菱	D701i	○	○	—
	D901i	○	○	—
	D901is	○	○	—
	D902i	○	○	※
	D902is	○	○	○
富士通	F700i	○	○	—
	F700is	○	○	—
	F900i	○	○	—
	F900iC	○	○	—
	F900iT	○	○	—
	F901i	○	○	—
	F901iC	○	○	—
	F901is	○	○	—
	F902i	○	○	※
	F902is	○	○	○
SHARP	SH700i	○	○	—
	SH700is	○	○	—
	SH702is	○	○	○
	SH702iD	○	○	※
	SH851i	○	○	—
	SH900i	○	○	—
	SH901i	—	—	—
	SH901iC	○	○	—
	SH901is	○	○	—
	SH902i	○	○	—
	SH902is	○	○	○
SH902iSL	○	○	○	
ソニーエリクソン	SO903i	○	○	○
Panasonic	P700i	※	※	※
	P700iD	※	※	※
	P702i	○	○	※
	P702iD	○	○	○
	P900i	※	※	※
	P900iv	※	※	※
	P901i	※	※	※
	P901is	※	※	※
	P901iTV	○	※	※
	P902i	○	○	※
P902is	○	○	○	
NEC	N700i	※	※	※
	N701i	※	※	※
	N701iEco	※	※	※
	N702iD	○	※	※
	N900i	※	※	※
	N900iG	※	※	※
	N900iL	※	※	※
	N900is	※	※	※
	N901iC	※	※	※
	N901is	※	※	※
	N902i	○	※	※
	N902iL	○	○	○
	N902is	○	○	※
	N902iX	○	○	○
三洋	SA700iS	○	○	○

au

	容量	512MB	1GB	2GB
東芝	W42T	○	○	※
	W43T	○	○	○
	W44T	○	○	○
	W44T II	○	○	○
	A5511T	○	○	—
日立	W11H	○	—	—
	W22H	○	○	—
	W31H	○	○	—
	W32H	○	○	○
	W41H	○	○	○
CASIO	W21CA	○	○	※
	W21CA II	○	○	※
	W31CA	○	○	※
	W41CA	○	○	※
三洋	W21SA	○	※	※
	W31SA	○	○	—
	W32SA	○	○	—
	W31SA II	○	○	—
	W33SA	○	○	—
	W33SAII	○	○	○
	W42SA	○	○	—
W41SA	○	○	※	
京セラ	W31K	○	○	—
	W31K II	○	○	—
	W41K	○	○	○
	W42K	○	○	○
	A5502K	○	○	—
A5515K	○	○	※	
SHARP	W41SH	○	○	○

SoftBank (Vodafone)

	容量	512MB	1GB	2GB
NEC	703N	※	※	※
	802N	※	※	※
SHARP	V403SH	○	○	※
	V501SH	○	—	—
	V604SH	○	○	※
	703SH	○	—	—
	703SHf	○	○	※
	804SH	○	○	※
	903SH	○	○	※
	904SH	○	○	※
	905SH	○	○	※
	東芝	V501T	○	—
V502T		○	○	※
V602T		○	—	—
V603T		○	○	—
V604T		○	○	※
705T		○	○	※
803T		○	○	—
904T		○	○	○
NOKIA	705NK	○	○	○
	804NK	○	○	○

記号意味 ○:動作確認済み 一:未検証 ※:携帯電話にて対応せず
 ※携帯電話でご使用の際は、最初に必ず使用機器でフォーマットをしてからお使い下さい。



★最新の対応はこちらで確認!★

- 故障の原因となりますので、分解、改造及び強い衝撃を与えないで下さい。
- 水等に濡らさないで下さい。
- TS x x x SDM/SDM80シリーズを使用し不慮の故障等により生じた損害若しくは、データ消失等の責任を負いかねますので、御了承願います。
- 通常使用状態のもとで、動作保証期間内に故障した場合には、弊社の定める方法により無償修理、または交換させていただきます。
- 検証結果につきましては弊社におきまして実機で検証し動作確認を行った結果となっており、全ての動作環境について動作を保証するものではありません。