

400-CMS013

最初に
ご確認ください。

セット内容

- 書画カメラ本体…………… 1台
- USBケーブル …………… 1本
- 撮影用マット …………… 1枚
- CD-ROM …………… 1枚
- 取扱説明書(本書) …… 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.使用上の注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。また、運転中など注意が必要な状況や不安定な場所では操作しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

2.仕様


センサー	500万画素 1/2.5インチCMOS
最大解像度	2592×1944
読み込みフォーマット	JPEG、BMP、TIFF
読み取りサイズ	最大A3サイズ(420×297mm)
最低照度	90lux
視野角	80°
インターフェース	USB 2.0
電力	5V 200mA
サイズ	閉じた状態/W100×D128×H337mm 開いた状態/W245×D128×H337mm
重量	730g
ビデオフォーマット	YUY2
付属品	USBケーブル、撮影用マット、CD-ROM
対応OS	Windows 7・Vista・XP

システム要件(本製品をご使用の際、以下の動作環境が必要です)
●Pentium 1.4GHz以上のCPU
●パソコン本体にCD-ROMドライブを持つ機種、もしくは外付けCD-ROMドライブを持つ機種
●256MB以上のメモリ
●512MB以上のハードディスク空き容量
●USBポートに2つの空き

3.各部の名称と働き


<撮影用マット>

下図のように「+」マークの場所にカメラを置き、枠に合わせて被写体を置くと、被写体が画面の中心になります。



3.各部の名称と働き(続き)

<本体>



※折りたたんだ状態でも窓から撮影可能なので、WEBカメラとして使用することもできます。

4.専用ドライバ・専用ソフトのインストール

付属のドライバ・ソフトをインストールする際は、他のアプリケーション等を全て終了させてから行ってください。

- ①Windowsを完全に起動させ、付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。
- ②インストーラが自動的に起動し下記のような画面が表示されます。「Setup.exeの実行」をクリックしてください。



※Windows 7の場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と表示されます。「はい」をクリックしてください。
※Windows Vistaの場合、「認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています」と表示されます。「許可(A)このプログラムを信用します。発行元が分かっているか、このプログラムを以前使用したことがあります」をクリックしてください。

- ③下記のような画面が表示されます。「次へ」をクリックしてください。



4.専用ドライバ・専用ソフトのインストール(続き)

- ④下記のような画面が表示されます。インストール先のフォルダを指定し、「次へ」をクリックしてください。



- ⑤下記のような画面が表示されます。「インストール」をクリックして、インストールを開始してください。



※Windows8の場合「インストール」をクリックしたあと、「ユーザーアカウント制御 次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と表示されます。「はい」をクリックしてください。

- ⑥インストールが完了すると、下記のような画面が表示されます。「完了」をクリックしてください。




5.本製品の接続

専用ドライバのインストールが完了した後、本製品をパソコンに接続してください。

<USBケーブルの接続方法>

最初に太いケーブルのUSBコネクタを接続し、次に細いケーブルのUSBコネクタを接続してください。




本製品は自動的に認識されます。
※OSの設定等により、認識が完了するまで数分かかる場合があります。

専用ソフト「CamScanner」を起動して使用してください。
(後述の「7.専用ソフト「CamScanner」の使用方法」をご参照ください。)

6.よくあるお問い合わせ

Q:ソフトウェアを起動すると、本製品の画像ではなくPCに内蔵されているWEBカメラの画面が表示される。
A:ソフトウェアが本製品ではなく内蔵カメラを認識する事があります。その場合、パソコン本体に内蔵されているWebカメラを無効にしてください。

- パソコン本体に内蔵されているWebカメラを無効にする方法
①デバイスマネージャーを開き、イメージングデバイスを表示させます。(本製品が正しく認識している場合、「CamScanner」と認識されます。)



- ②「CamScanner」と表示されている以外のカメラの表示を右クリックし、「無効」の項目をクリックしてください。



- ③「はい」をクリックし、パソコンを再起動してください。以上で設定終了です。



















7.専用ソフト「CamScanner」の使用方法


デスクトップ上に表示された「CamScanner」のアイコンをダブルクリックしてソフトを起動してください。下のようなウィンドウが表示されます。
※カメラを接続していないとソフトは起動しません。



ウィンドウ下部(B部)のツールボタンで編集や撮影を行うことができます。


	①選択 画面に書き込んだ図形や文字を選択します。(選択された図形等は色が変わります。)		②画面移動 映っている画面を動かすことができます。		③書き込み 画面内に書き込みをすることができます。		④直線の書き込み 画面内に直線を書くことができます。
	⑤四角形の書き込み 画面内に四角形を書くことができます。		⑥円形の書き込み 画面内に円形を書くことができます。		⑦文字の書き込み 画面内にキーボードで入力した文字を書くことができます。		⑧線の太さ 書き込む線の太さを変更できます。
	⑨色の変更 書き込む図形・文字の色を変更できます。		⑩消去 書き込んだ図形・文字を消すことができます。		⑪アンドゥ(元に戻す) 画像に加えた処理を元に戻します。		⑫選択したものを削除 選択ボタン(①)で選択した範囲の図形・文字を削除することができます。
	⑬すべて削除 書き込んだ図形・文字をすべて削除します。		⑭撮影 現在表示されている画面を撮影し、保存します。		⑮連続撮影(*) 自動的に複数枚の画像を連続して撮影・保存することができます。		⑯動画撮影 動画撮影をすることができます。

※連続撮影について
連続撮影ボタンをクリックすると、設定画面が表示されます。撮影枚数・撮影間隔を設定し、「Start」(開始)をクリックすると、自動的に撮影・保存を開始します。



7.専用ソフト「Document Scanner Manager」の使用方法(続き)

ウィンドウ右部(A部)のタブにマウスカーソルを持って行くと、「基本設定」・「ビデオツール」も項目が表示され、設定や編集を行うことができます。
※画紙のマークをクリックすると、表示された項目を固定することができます。(再度クリックすると収納されます。)



<基本的な撮影方法>

- ①ソフトを起動します。
- ②撮影するもの(本など)をマットの上に置きます。画面を確認しながら位置を調整してください。
- ③ウィンドウ右部(A部)の「基本設定」で設定を行います。
- ④必要があれば、ウィンドウ右部(A部)の「ビデオツール」で画像の編集を行います。
- ⑤必要があれば、ウィンドウ下部(B部)のツールボタンで書き込みなどの編集を行います。
- ⑥ウィンドウ下部(B部)の撮影ボタンをクリックすると、表示画面を撮影して保存します。