


# A3フラットベッドスキャナ取扱説明書



この度は、A3フラットベッドスキャナ「400-SCN057」（以下本製品）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとでもこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初に確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ① スキャナ ..... 1台
  - ② ACアダプタ ..... 1個
  - ③ USBケーブル ..... 1本
  - ④ インストールDVD ..... 1枚
  - ⑤ 取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部
- \* 欠品や破損があった場合は、品番(400-SCN057)と上記の番号(①～⑤)と名称(USBケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

### 絵表示の意味

- 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
- 注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- 注意** 注意していただきたい内容

### 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

#### 警告

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)

#### 注意

- 取付け取外しの際は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のような場所で使用しないでください。
  - (1) 直接日光の当たる場所
  - (2) 湿気や水分のある場所
  - (3) 傾斜のある不安定な場所
  - (4) 静電気の発生する場所
  - (5) 通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内のデータをすべて外付けハードディスクなどにバックアップしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディア(CD、DVD等)にすべてバックアップしてください。
  - ※ 特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
  - ※ バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### お手入れについて

- 清掃する時は電源を必ずお切りください。
- 本体が濡れた場合は水で濡らして固くしぼった布等で拭いてください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた水に濡らして固くしぼった布等で拭いてください。
- 原稿台のガラス部分に指紋がついたり、汚れた場合は、メガネ拭きなど柔らかい布で優しく拭き取ってください。汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた水に濡らして固くしぼった布等で拭きとり、その後乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

- お手入れの際にワックスやシンナー、ベンジン等の溶剤は絶対に使用しないでください。製品が変質する恐れがあります。
- 強い力で原稿台を拭かないでください。製品が破損する恐れがあります。

## 1.仕様


スキャナタイプ	A3フラットベッド
スキャンセンサー	CIS
光源	3色LED
カラー	カラー(48bit・24bit)、グレースケール(16bit・8bit)
解像度	1200dpi×1200dpi
スキャンスピード	8秒/ページ(200dpi、A3サイズ)
スキャンエリア	304×426mm(11.98インチ×16.8インチ)
出力フォーマット	BMP-PNG-JPEG-PDF-TIF-Multi-page PDF-Multi-TIF
インターフェース	High Speed USB2.0
プロトコル	TWAIN/WIA Compatible
電力条件	12VDC/2A、24W(Input:100～120VAC or 200～240VAC、50～60Hz)
スリープモード	何もしない状態で15分経つと自動電源オフ
使用温度	10℃～35℃
湿度	110%から85% RH(結露なし)
サイズ	W565×D394×H54mm
重量	約4.3kg
対応OS	Windows XP(SP3)、Vista、7、8、8.1、10(32bit・64bit) macOS 10.12～10.14、Mac OS X 10.7～10.11
システム要件	-Intel Core 2 Duo 2.4GHz Processor or Higher -DVD-ROM -USB2.0ポートに1つの空き -At least 2GB RAM(Recommended 4GB) -2GB Available HDD Space -Windows 10-8.1-8-7-Vista-XP(SP3)(32bit-64bit)

## 2.動作環境

■対応機種  
Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ。  
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。  
※必要な機器構成は「1.仕様」を参照してください。

■対応OS  
Windows 10-8.1-8-7-Vista-XP(SP3)(32bit-64bit)  
macOS 10.12～10.14、Mac OS X 10.7～10.11

## 3.各部名称



## 4.ソフトインストール方法

### Windows

ソフトウェアをインストールする際は、他のアプリケーション等を全て終了させてから行ってください。

① Windowsを完全に起動させ、付属のインストールDVDをパソコンのDVDドライブにセットし、アイコンをクリックします。  
※画面は使用機器、OSにより若干異なります。

② CDドライブが起動すると下記画面になります。  
【標準インストール】を選択します。



③ 【インストール】を選択します。



④ 各種ソフトがインストールされます。  
画面の指示に従ってインストールを行ってください。



⑤ インストールが完了します。



⑥ インストールが完了し、下記のソフトが追加されます。



### Mac

サンワダイレクトWEBサイト(https://direct.sanwa.co.jp/)から、本製品「400-SCN057」ページをご覧ください。Mac用ドライバーをダウンロードしてください。

① Mac用ドライバーのインストーラーを起動します。



② 「続ける」を選択します。



③ 「インストール」を選択します。



④ 「ユーザー名」と「パスワード」を入れて「ソフトウェアをインストール」を選択します。




⑤ インストールが完了したら、「閉じる」を選択してください。



## 5. スキャナの接続

故障の原因になりますので必ず付属のケーブルを使用して接続してください。

- ① ACアダプタで本製品のDCジャックとコンセントを接続します。
- ② 本製品のUSBポートとパソコンを付属のUSBケーブルで接続します。
- ③ 本製品の電源をONにします。(LEDが青色に点灯します)




### 電源のON-OFF方法

ON: スキャナの電源ボタンを電源LEDが点灯するまで長押し。  
 OFF: スキャナの電源ボタンを電源LEDが消灯するまで長押し。  
 オートパワーオフ機能15分も操作しない、本製品の電源が自動でOFFになります。  
 ※本製品とパソコンとの接続も解除されます。


## 6. 原稿のセット方法

- ① スキャン(取込み)したい原稿を、スキャン面を下にしてセットします。  
 ※裏表を間違えると、正しくスキャンできません。ご注意ください。
- ② 原稿がスレないように注意しながら原稿カバーを開けてスキャンします。



### 本などのスキャン方法

書籍やその他の厚手の原稿をスキャンする場合は、原稿カバーをまっすぐに持ち上げて厚み分を確認したり、取外しすることができます。




重いものをスキャナガラスに乗せたり、無理な力を加えてスキャナガラスを押し付けると、ガラス表面が損傷する恐れがあります。

## 7. 使用方法


本製品では詳細な設定でスキャンできる[ViiScan]、手軽にスキャンできる[Event Utility]の2つのソフトウェアを使用可能です。また、Macでは、Mac用ドライバーでご利用いただけます。(「4.インストール方法」参照)

### ViiScanの使用方法 [Windows]

- ① スキャナを接続して、下記アイコンをダブルクリックします。



- ② ソフトが起動するので設定画面で詳細な設定をし、[スキャン]を選択してスキャンしてください。  
 ※設定方法について詳しくは「■設定画面について」をご確認ください。



出力したスキャンデータが表示されます。


設定画面

### ■ファイル形式に対応した出力フォーマット

	JPEG	PNG	BMP	TIFF	マルチ TIFF	PDF	マルチページ PDF	RTF	Excel	TXT
フォルダ	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Eメール	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
印刷	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
PDF	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
OCR	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
アプリ ケーション	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—

## ■設定画面について

### A 「スキャン設定」タブ



## 7.使用方法(続き)

### Mac用ドライバーの使用方法

本製品とパソコンを接続しておいてください。

### ■イメージキャプチャから使用する場合

①イメージキャプチャを起動します。



②「400-SCN057」を選択します。



③予備スキャンが開始されます。この予備スキャンは自動で行われます。



④各種設定をして「スキャン」をクリックしてスキャンしてください。  
右側から解像度などを設定し、スキャンをクリックしてスキャンを行ってください。  
※スキャナ本体のボタンによる操作はできません。



## ■プリンタとスキャナから使用する場合

①システム環境設定から「プリンタとスキャナ」を選択します。



②「+」を選択して、本製品を追加します。




③「400-SCN057」を選択し、「追加」を選択します。



④「400-SNC057」を選択し、「スキャナを開く」を選択します。



⑤「スキャン」を選択し、スキャンを行ってください。



※「詳細情報を表示」を選択するとイメージキャプチャで呼び出した画面になります。  
その際、自動で予備スキャンがスタートします。



## スキャン速度とファイル容量

スキャン速度は使用する環境やスキャンする原稿によって変動します。  
以下の表を目安にしてください。

●スキャンサイズ: A3 ●保存形式: BMP

<グレースケール>

解像度	スキャン速度	ファイルサイズ
100dpi	約8秒	約5.5MB
200dpi	約8秒	約22MB
300dpi	約12秒	約50MB
600dpi	約27秒	約199MB
1200dpi	約100秒	約795MB

## 8.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - 保証書をご提示いただけない場合。
  - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
  - 故障の原因が客機による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - 天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理で依頼品を返送、またはご持参される場合の運賃等は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: 400-SNC057	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名	保証期間 1年 お買い上げ年月日 年 月 日		