

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
安全のため、下記の取扱方法を守ってお使い下さい。

**取扱説明書は大切に  
保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

**完成図**



**セット内容**

- ①テント×1個
- ②収納ケース×1個
- ③袋×4個
- ④取扱説明書×1部

※部品の欠品や破損があった場合は、  
品番(200-TENT001など)と  
上記の部品番号(①~④)と部品名  
(袋など)をお知らせください。

**開き方**

①収納ケースからテントを取り出し、テントを広げます。  
※ねじれや歪みがある場合は手で直してください。



②テントの四隅に袋を結びつけます。



同様に他の3ヶ所にも  
袋を結びつけます。

③袋に水を入れたペットボトルなどを入れておもりにします。



500mlの  
ペットボトル  
など

同様に他の3ヶ所にも入れます。

**畳み方**

①テントを横に倒し、2つ折りにして畳みます。  
※フレームのねじれがある場合は手で直してください。



②両側の短辺をつかみます。



③右手側を手前に半回転ねじります。



④右手側を折りながら左手側の下に入れます。



⑤左手側を上にかぶせて完成です。  
※ねじれや歪みがある場合は手で直してから収納バッグに入れます。



**▲ 注意 ▲**  
意図しないフレームのねじれ  
でうまく折り畳めない場合は  
テントを広げて、ねじれを  
取除き、再度折り畳んでくだ  
さい。