

HIDプロファイル対応のAndroidスマートフォンとの接続(ペアリング方法)

HIDプロファイルに対応していないスマートフォンではご使用できません。

スマートフォンのホーム画面から「アプリ」を選択します。

「設定」を選択します。

「無線とネットワーク」を選択します。

「Bluetooth設定」を選択します。

「Bluetooth」項目にチェックが入っていることを確認します。

本製品の電源スイッチを「ON」にし、「ペアリングボタン」をペン先などの細い物で押し、LEDが点滅します。点滅しているうちに「端末スキャン」を押し、「SANWA BTKeyboard この端末をペアに設定する」を押す。

キーボード部について



以下の手順より機種ごとに設定が異なります。

「Bluetoothペアリングの要求」と表示された場合

画面に認証番号が表示されるのでキーボードの数字キーを使って入力し、「ENTER」を押す。

「Bluetoothのペア設定リクエスト」と表示された場合

スマートフォンの画面キーボードで、「0000」を入力し、「OK」を押す。

その直後に本製品で「0000」を押し、「Enter」を押す。

0000でうまくいかない場合は、スマホ上とキーボードで、「1111」や「1234」など同じ数字で入力する。