

宅配受取りロッカー

1





ボタンを押します。「ピッ」と鳴り、指示灯が赤色に点灯後、緑色に変わります。



※箱のマークが表示されない時、扉は開きません。再配達をお願いします。

2

LEDライトが点灯したら、
伝票のバーコードをスキャンします。



「ピッ」と鳴り
「解錠に成功しました」の
音声案内があり、
扉を開くことができます。

※「解錠に失敗しました」の音声案内
の時は伝票の番号を入力します。

※伝票の「お問い合わせ送り状番号」が「追跡番号」
の12桁の数字をキーで入力して「OK」を押しま
す。「ESC」で訂正できます



※「追跡番号が登録されていません」
の音声案内の時は電話番号を入力します。

※伝票の「電話番号」をキーで入力して「OK」を押します。「ESC」で訂正できます

3

荷物を入れて扉を閉めます。

「扉が閉じられました」の音声案内で完了です。

投函証明の確認・取得URL: https://www.pacport.com/delivery_confirmation/
投函証明ページより「お問い合わせ伝票番号」を入力→「確認」を選択。