

○ … 対応 ○※ … 条件付き対応 × … 非対応

※表下部にある【注意事項】を必ずご確認ください。

メーカー	サイズ (型)	型式	ネジ穴寸法		型式					
			W	H	100-LASM001	100-LASM002	100-LASM003	100-LASM004	100-LASM005	100-LASM006
Panasonic	19	TH-19E300	100	100	○	○	○	○	×	×
	24	TH-24ES500	なし	なし	×	×	×	×	×	×
	24	TH-24E300	100	100	○	○	○	○	×	×
	32	TH-32ES500	なし	なし	×	×	×	×	×	×
	32	TH-32E300	200	200	○	○	○	○	○	○
NEC	15	LCD-V152M	75	75	○	○	○	○	○※2-1	○
	17	LCD-AS172Mシリーズ	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	17	LCD-AS172シリーズ	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	19	LCD-AS193Miシリーズ	100	100	○	○	○	○	○	○
	19	LCD-EA193Mi-BM	100	100	○	○	○	○	○	○
	19	LCD-AS193Mi-C	100	100	○	○	○	○	○	○
	20	LCD-AS203WM	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	21	MDC212C2-2	100	100	○	○	○	○	○	○
	21	MDC212C2	100	100	○	○	○	○	○	○
	21.5	LCD-E221Nシリーズ	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	21.5	LCD-EA224WMi-W2	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	21.5	LCD-EA224WMi-B2	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	21.5	LCD-AS223WMiシリーズ	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	21.5	LCD-L220Wシリーズ	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	21.5	LCD-E221N-C	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	21.5	LCD-AS224WMi-C	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	22	LCD-EA223WM-W3	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	22	LCD-EA223WM-B3	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	23	LCD-EA234WMiシリーズ	100	100	○	○	○	○	○	○
	23	LCD-E233WMiシリーズ	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	23	LCD-AS233WMi	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	23	LCD-A232WM-C	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	24	LCD-P243W-BK	100	100	○	○	○	○	○	○
	24	LCD-PA243W-BK	100	100	○	○	○	○	○	○
	24	LCD-EA245WMiシリーズ	100	100	○	○	○	○	○	○
	24	LCD-EX241UNシリーズ	100	100	○	○	○	○	○	○
	24	LCD-E241Nシリーズ	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	24	LCD-E245WMiシリーズ	100	100	○	○	○	○	○	○
	24	LCD-AS242Wシリーズ	100	100	○	○	○	○	○	○
	24	LCD-P243W-BM	100	100	○	○	○	○	○	○
24	MD242C2	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○	
24	LCD-E241N-C	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○	
27	LCD-EA271U-BK	100	100	○	○	○	○	○	○	
27	LCD-E271Nシリーズ	100	100	○	○	○	○	○	○	
27	LCD-AS172M-C	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○	

○ … 対応 ○※ … 条件付き対応 × … 非対応

※表下部にある【注意事項】を必ずご確認ください。

メーカー	サイズ (型)	型式	ネジ穴寸法		型式					
			W	H	100-LASM001	100-LASM002	100-LASM003	100-LASM004	100-LASM005	100-LASM006
	27	LCD-AS203WMI-C	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	32	LCD-V323-2	200	200	○	○	○	○	○	○
	32	LCD-E326	100	100	○	○	○	○	○	○
	40	LCD-P404	300	300	×	×	×	×	×	×
	40	LCD-V404	300	300	×	×	×	×	×	×
	40	LCD-V404-T	300	300	×	×	×	×	×	×
	42	LCD-BT421	400/200	100	○※2-1	○※2-1	○※2-1	○	○※2-1	○※2-1
	42	LCD-V423-N2	300	300	×	×	×	×	×	×
三菱	19	LCD-19LB8	100	100	○	○	○	○	×	×
	24	LCD-24LB7	75	75	×	×	×	○	×	×
	32	LCD-A32BHR10	なし	なし	×	×	×	×	×	×
	32	LCD-32LB8	なし	なし	×	×	×	×	×	×
	32	LCD-32LB8-SL	100	100	○	○	○	○	○	○
	40	LCD-A40RA1000	200	200	○	○	○	○	○	○
	40	LCD-A40XS1000	200	200	○	○	○	○	○	○
	40	LCD-A40MD9	なし	なし	×	×	×	×	×	×
	40	LCD-A40BHR10	なし	なし	×	×	×	×	×	×
	40	LCD-40ML8H	200	200	○※10	○※10	○※10	○※10	○※10	○※10
	40	LCD-40LB8-SL	200	200	○	○	○	○	○	○
	Hisense	19	19A50	75	75	○	○	○	○	○※2-2
20		20A50	75	75	○	○	○	○	○※2-2	○
24		24A50	200	200	○	○	○	○	○	○
24		HJ24K3121	75	75	×	×	×	○	×	×
32		32N20	200	200	○	○	○	○	○	○
32		32BK1	200	200	○	○	○	○	○	○
32		32A50	200	200	×	×	×	○	○	○
32		HJ32K120	200	200	○	○	○	○	○	○
IO DATA	10.1	LCD-M101EB	なし	なし	×	×	×	×	×	×
	15	LCD-AD151SEW	75	75	○	○	○	○	○※2-2	○
	15	LCD-AD153SFB-T	75	75	○	○	○	○	○※2-1	○
	15.6	LCD-MF161XP	なし	なし	×	×	×	×	×	×
	17	LCD-AD173SESシリーズ	100	100	○	○	○	○	○	○
	17	LCD-AD173SESW-Pシリーズ	100	100	○	○	○	○	○	○
	17	LCD-AD173SFB-T	100	100	○	○	○	○	○	○
	18.5	LCD-AD194ESシリーズ	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	19	LCD-AD192SEDSシリーズ	100	100	○	○	○	○	○	○
	20.7	LCD-MF211XB	100	100	○	○	○	○	○	○
	20.7	LCD-MF212EW-P	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	20.7	LCD-MF211ESシリーズ	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	20.7	LCD-AD211ESシリーズ	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○

○ … 対応 ○※ … 条件付き対応 × … 非対応

※表下部にある【注意事項】を必ずご確認ください。

メーカー	サイズ (型)	型式	ネジ穴寸法		型式					
			W	H	100-LASM001	100-LASM002	100-LASM003	100-LASM004	100-LASM005	100-LASM006
	21.5	LCD-MF226XDB	100	100	○	○	○	○	○	○
	21.5	LCD-MF224ED-F	100	100	○	○	○	○	○	○
	21.5	LCD-DF221EDシリーズ	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	21.5	LCD-MF224EDシリーズ	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	21.5	LCD-AD223EDシリーズ	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	21.5	LCD-MF224FDB-T	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	21.5	LCD-MF223FB2-T	100	100	○	○	○	○	○※2-1	○
	23.6	LCD-MF244XB	100	100	○	○	○	○	○	○
	23.8	LCD-RDT242XPB	100	100	○	○	○	○	○	○
	23.8	LCD-MQ241XDB	100	100	○	○	○	○	○	○
	23.8	LCD-HC241SDB	100	100	○	○	○	○	○	○
	23.8	LCD-MF245XDB	100	100	○	○	○	○	○	○
	23.8	LCD-MF245ED-F	100	100	○	○	○	○	○	○
	23.8	LCD-HC241XDB	100	100	○	○	○	○	○	○
	23.8	LCD-DF241EDシリーズ	100	100	○	○	○	○	○	○
	23.8	LCD-MF244EDSシリーズ	100	100	○	○	○	○	○	○
	23.8	LCD-AD243EDSシリーズ	100	100	○	○	○	○	○	○
	24	LCD-GC241HXB	100	100	○	○	○	○	○	○
	24	LCD-GCQ241XDB	100	100	○	○	○	○	○	○
	24.5	LCD-GC251UXB	100	100	○	○	○	○	○	○
	27	LCD-M4K271XDB	100	100	○	○	○	○	○	○
	27	LCD-GC271XCVB	100	100	○	○	○	○	○	○
	27	LCD-GCQ271XDB	100	100	○	○	○	○	○	○
	27	LCD-MQ271EPB-F	100	100	○	○	○	○	○	○
	27	LCD-MQ271XDB	100	100	○	○	○	○	○	○
	27	LCD-MF277XDB	100	100	○	○	○	○	○	○
	27	LCD-MF272EDB	100	100	○	○	○	○	○	○
	27	LCD-MF273EDB-F	100	100	○	○	○	○	○	○
	27	LCD-MF273EDシリーズ	100	100	○	○	○	○	○	○
	28	LCD-M4K282XB	100	100	○	○	○	○	○	○
	31.5	LCD-MQ321XDB	100	100	○	○	○	○	○	○
	31.5	LCD-DF321XDB	100	100	○	○	○	○	○	○
	31.5	LCD-MF321XDB	100	100	○	○	○	○	○	○
LG	22	22LF4930	75	75	×	×	×	○	×	×
	27	27UL600-W	100	100	○	○	○	○	○	○
	28	28LF4930	100	100	○	○	○	○	×	×
	31.5	32QK500-W	100	100	○	○	○	○	○	○
	32	32LF6300	200	200	○	○	○	○	○	○
	32	32LF5800	200	200	○	○	○	○	○	○
	34	34WK95U-W	100	100	○	○	○	○	○	○

○ … 対応 ○※ … 条件付き対応 × … 非対応

※表下部にある【注意事項】を必ずご確認ください。

メーカー	サイズ (型)	型式	ネジ穴寸法		型式					
			W	H	100-LASM001	100-LASM002	100-LASM003	100-LASM004	100-LASM005	100-LASM006
BenQ	42	42LF5800	400	400	×	×	×	×	×	×
	21.5	GW2270H	100	100	○	○	○	○	○	○
	21.5	GW2283	100	100	○	○	○	○	○	○
	21.5	GW2280	100	100	○	○	○	○	○	○
	24.1	SW240	100	100	○	○	○	○	○	○
	27	PV270	100	100	○	○	○	○	○	○
	27	SW2700PT	100	100	○	○	○	○	○	○
	27	SW271	100	100	○	○	○	○	○	○
	27	PD2700U	100	100	○	○	○	○	○	○
	27.9	EL2870U	100	100	○	○	○	○	○	○
	31.5	EW3270U	100	100	○	○	○	○	○	○
31.5	SW320	100	100	○	○	○	○	○	○	

【条件付対応内容一覧】

- ※1 テレビのコネクタ部に干渉する(もしくは覆う)可能性があります
- ※2 本製品が、テレビよりもはみ出る可能性があります
- ※2-1 壁掛け金具がテレビよりも上にはみ出す可能性があります
- ※2-2 壁掛け金具がテレビよりも下にはみ出す可能性があります
- ※3 付属のスペーサーをご利用(もしくは別途スペーサーをご用意いただく)で取付け可能です
- ※4 壁との隙間がほとんどないため、テレビの配線は、壁に穴を空けて通す必要な場合もあります
- ※5 本製品を設置した状態では、テレビのコネクタ部の蓋が外せない可能性があります
- ※6 純正ハードディスクとの併用は不可です
- ※7 テレビのコネクタ部分にフタをすることで取付け可能
- ※9 壁との隙間がほとんどないため、角度調整ができない可能性があります
- ※10 この機種は壁掛け対応にする為に純正アタッチメントが必要です
- ※99 その他(お問い合わせください)

【注意事項】

- ※壁に設置する前に、本製品がテレビ/モニターに設置できるか確認してください。
- ※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
- ※取付けは取扱説明書をよく理解していただいたうえで、専門業者の方が行ってください。
- ※専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。
- ※設置作業は必ず大人二人以上で行ってください。
- ※取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、弊社は責任を負いません。
- ※アンテナや周辺機器との接続に必要なコード類は長さや配線方法を事前に計画・準備してください。
- 取付けた後からは、ディスプレイの形状や取付け位置によって、接続や配線が困難な場合があります。
- ※ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。
- 取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。
- 必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。
- ※ホームページにアップしている取扱説明書を事前に確認し、内容の確認をお願いします。