

液晶テレビ保護パネル対応表(Panasonic)

本対応表は全サイズ共通の対応一覧表となります。

テレビ型番の横にある「対応品番」を必ずご確認のうえ、商品をお買い求めください。

※プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱により、パネルの反りが発生する場合がございます。

※機種によっては、画面下にあるスピーカ一部にフィルターが被る場合がございます。

※テレビの厚みが薄く、取り付けが不安定な場合は、付属の面ファスナーで上部、前面などを固定してください。

2020/3/13時点

メーカー名	シリーズ	インチ	型番	対応品番	注意
Panasonic	A305	32	TH-32A305	200-CRT012	
		39	TH-39A305	200-CRT013	
		50	TH-50A305	200-CRT016	左右7.5、下7mmのみですが、使用できます。
	A320	32	TH-32A320	×	
		42	TH-42AF1J	200-CRT014	左右5.5mm、下19mmのみですが、使用できます。
	AF1	49	TH-49AF1J	200-CRT022	下9mmのみですが、使用できます。
		55	TH-55AF1J	200-CRT018	
		49	TH-49AF1J	200-CRT018	左右1.5mm、下13mmのみですが、使用できます。
	AS600	42	TH-42AS600	200-CRT014	
	AS630	50	TH-50AS630	200-CRT016	
	AS650	42	TH-42AS650	200-CRT014	
		47	TH-47AS650	200-CRT015	
		55	TH-55AS650	200-CRT018	
	AS800	47	TH-47AS800	200-CRT015	
		55	TH-55AS800	200-CRT018	
		40	TH-40AX700	200-CRT013	
	AX700	48	TH-48AX700	200-CRT022	左右1mmのみですが、使用できます。
		50	TH-50AX800	200-CRT016	
	AX800F	50	TH-50AX800F	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
		58	TH-58AX800F	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
		65	TH-65AX900	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
	AX900	55	TH-55AX900	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
		85	TH-85AX900	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
		65	TH-55AX900F	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
	AX900F	65	TH-55AX900F	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
		65	TH-55BF1J	200-CRT024	
	BF1	65	TH-65BFE1J	200-CRT024	*タッチ操作には非対応です。
		75	TH-75BFE1J	×	
	BQ1	65	TH-65BQ1J	200-CRT024	*タッチ操作には非対応です。
		75	TH-75BQ1J	×	
		19	TH-19C2	×	
	C2	22	TH-L22C2	×	
		32	TH-L32C2	×	
	C21	19	TH-L19C21	×	
		19	TH-L19C3	×	
	C3	32	TH-L32C3	×	
		37	TH-L37C3	×	
		32	TH-32C300	200-CRT012	
	C300	42	TH-42C300	200-CRT014	
		50	TH-50C300	200-CRT016	
		19	TH-19C305	×	
	C305	24	TH-24C305	×	
		32	TH-32C305	200-CRT012	
		42	TH-42C305	200-CRT014	
		50	TH-50C305	200-CRT016	
	C320	32	TH-32C320	200-CRT012	
		24	TH-24C325	×	
	C325	32	TH-32C325	200-CRT012	
		19	TH-L19C5	×	
	C5	23	TH-L23C5	×	
		26	TH-L26C5	×	
		32	TH-L32C5	×	
		37	TH-L37C5	×	
	C50	19	TH-L19C50	×	
		32	TH-L32C50	×	
	C6	32	TH-L32C6	×	
		39	TH-L39C60	200-CRT013	左右5.5mmのみですが、使用できます。
	C60	50	TH-L50C60	×	
		50	TH-L50C65	200-CRT016	
	C65	50	TH-L50C65	200-CRT016	
		19	TH-L19CF5	×	
	CF5	19	TH-L19CF5	×	
		43	TH-43CS650	200-CRT014	
	CS650	49	TH-49CS650	200-CRT022	
		40	TH-40CX700	200-CRT013	下5mmのみですが、使用できます。
	CX700	50	TH-50CX700	200-CRT016	
		55	TH-55CX700	200-CRT018	
		49	TH-49CX800	200-CRT022	
	CX800	55	TH-55CX800	200-CRT018	
		60	TH-60CX800	200-CRT019	
		49	TH-49CX800N	200-CRT022	
	CX800N	55	TH-55CX800N	200-CRT018	
		60	TH-60CX800N	200-CRT019	
		19	TH-L19D2	×	
	D2	22	TH-L22D2	×	
		26	TH-L26D2	×	
		32	TH-L32D2	×	
		37	TH-L37D2	×	
		42	TH-L42D2	×	
	D300	19	TH-19D300	×	
		24	TH-24D300	×	
		32	TH-32D300	200-CRT012	
	D305	43	TH-43D300	200-CRT014	
		49	TH-49D300	200-CRT022	
		24	TH-24D305	×	
	D320	32	TH-32D305	200-CRT012	
		43	TH-43D305	200-CRT014	
		49	TH-49D305	200-CRT022	
	D325	24	TH-24D320	×	
		32	TH-32D325	200-CRT012	
	D325	32	TH-32D325	200-CRT012	
		32	TH-L32DT3	×	
		37	TH-L37DT3	×	
	DT3	42	TH-L42DT5	200-CRT014	
		47	TH-L47DT5	×	
	DT5	47	TH-L47DT5	×	
		42	TH-L42DT60	200-CRT014	左右1mmのみですが、使用できます。
	DT60	47	TH-L47DT60	×	
		40	TH-40DX600	200-CRT013	下5mmのみですが、使用できます。
	DX600	49	TH-49DX600	200-CRT022	
43		TH-43DX750	200-CRT014		
49		TH-49DX750	200-CRT022		
DX750	55	TH-55DX750	200-CRT018		
	50	TH-50DX770	200-CRT016	左右0.5mm、下5mmのみですが、使用できます。	
	58	TH-58DX770	200-CRT023		
DX770	50	TH-50DX800	200-CRT016	左右0.5mm、下5mmのみですが、使用できます。	
	58	TH-58DX800	200-CRT023		
	49	TH-49DX850	200-CRT022		
DX800	60	TH-60DX850	200-CRT019	下2mmのみですが、使用できます。	
	55	TH-55DX850	200-CRT018		
	60	TH-60DX850	200-CRT019	左右のスピーカー部に11.3mmずつ被ります。	
DX850	58	TH-58DX950	200-CRT023		
	65	TH-65DX950	200-CRT024		
	19	TH-19E300	×		
E300	24	TH-24E300	×		
	32	TH-32E300	200-CRT012		
	43	TH-43E300	200-CRT014		
	49	TH-49E300	200-CRT022		
E5	42	TH-L42E5	×		
	42	TH-L42E60	200-CRT014	左右0.5mmのみですが、使用できます。	
E60	50	TH-L50E60	200-CRT016		
	32	TH-32EF1J	200-CRT012	下7mmのみですが、使用できます。	
EF1	43	TH-43EQ1J	200-CRT014		
	50	TH-50EQ1J	200-CRT016	下5mmのみですが、使用できます。	
	55	TH-55EQ1J	200-CRT018		
	65	TH-65EQ1J	200-CRT024		
	76	TH-76EQ1J	×		
EQ1	85	TH-86EQ1J	×		
	24	TH-24ES500	×		
	32	TH-32ES500	200-CRT012		
ES500	32	TH-L32ET5	×		
	37	TH-L37ET5	×		
	42	TH-L42ET5	×		
	47	TH-L47ET5	×		
ET5	43	TH-43EX600	200-CRT014		
	49	TH-49EX600	200-CRT022		
	55	TH-55EX600	200-CRT018		
EX600	43	TH-43EX750	200-CRT014		
	49	TH-49EX750	200-CRT022		
	55	TH-55EX750	200-CRT018		
EX750	49	TH-49EX850	200-CRT022		
	65	TH-65EX850	200-CRT024		
	49	TH-49EX850	200-CRT022		
EX780	60	TH-60EX850	200-CRT019	下2mmのみですが、使用できます。	
	55	TH-55EZ950	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
	65	TH-65EZ950	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
EZ950	65	TH-65EZ1000	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
	77	TH-77EZ1000	×		
	17	TH-L17F1	×		
F1	32	TH-32F300	200-CRT012		
	43	TH-43F300	200-CRT014		
	42	TH-L42FT60	200-CRT014	左右1mmのみですが、使用できます。	
F300	47	TH-L47FT60	×		
	43	TH43FX500	200-CRT014		
FT60	49	TH49FX500	200-CRT022		
	43	TH-43FX600	200-CRT014		
	49	TH-49FX600	200-CRT022		
FX500	55	TH-55FX600	200-CRT018		
	43	TH-43FX750	200-CRT014		
	49	TH-49FX750	200-CRT022		
FX600	55	TH-55FX750	200-CRT018		
	43	TH-43FX750	200-CRT014		
	49	TH-49FX750	200-CRT022		
FX750	55	TH-55FX750	200-CRT018		
	65	TH-65FX780	200-CRT024		
	65	TH-55FX800	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
FX780	65	TH-65FX800	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
	65	TH-55FX950	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
	65	TH-65FX950	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
FX800	65	TH-65FZ950	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
	65	TH-65FZ950	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
	55	TH-55FZ1000	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
	65	TH-65FZ1000	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
	32	TH-L32G2	×		
G2	37	TH-L37G2	×		
	42	TH-P42G2	×		
	46	TH-P46G2	×		
	50	TH-P50G2	×		
	42	TH-L42G3	×		
G3	19	TH-19G300	×		
	24	TH-24G300	×		
	32	TH-32G300	200-CRT012		
G300	43	TH-43GR770	200-CRT014		
	49	TH-49GR770	200-CRT022		
	42	TH-P42GT3	×		
GT3	46	TH-P46GT3	×		
	50	TH-P50GT3	×		
	42	TH-P42GT5	×		
GT5	50	TH-P50GT5	×		
	50	TH-P50GT60	×		
	43	TH-43GX500	200-CRT014		
GX500	49	TH-49GX500	200-CRT022		
	43	TH-43GX750	200-CRT014	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
	49	TH-49GX750	200-CRT022	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
GX750	49	TH-49GX755	200-CRT014		
	49	TH-49GX755	200-CRT022		
	55	TH-55GX755	200-CRT018		
GX850	43	TH-43GX850	200-CRT014	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
	49	TH-49GX850	200-CRT022	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
	55	TH-55GX850	200-CRT018	上部のスピーカーにフィルターがぶつかるため。	
	65	TH-65GX850	200-CRT024	上部のスピーカーにフィルターがぶつかるため。	
	43	TH-43GX855	200-CRT014		
GX855	49	TH-49GX855	200-CRT022		
	55	TH-55GX855	200-CRT018		
	65	TH-65GX855	200-CRT024		
	55	TH-55GZ1000	×		
GZ1000	65	TH-65GZ1000	×		
	55	TH-55GZ1800	×		
GZ1800	65	TH-65GZ1800	×		
	55	TH-55GZ2000	×		
GZ2000	65	TH-65GZ2000	×		
	42	TH-42LF80J	200-CRT014	左右5.5mm、下19mmのみですが、使用できます。	
LF80	49	TH-49LF80J	200-CRT022	下9mmのみですが、使用できます。	
	55	TH-55LF80J	200-CRT018	左右1.5mm、下13mmのみですが、使用できます。	
	43	TH-43LFE8J	200-CRT014		
LFE8	49	TH-49LFV8J	200-CRT022	左右2.26mm、下24.1mmのみですが、使用できます。	
	55	TH-55LFV9J	200-CRT018	左右9.3mm、下27.8mmのみですが、使用できます。	
	55	TH-55LFE8J	200-CRT018		
LQ70	84	TH-84LQ70J	×		
	98	TH-98LQ70J	×		
	84	TH-84LQ70LJ	×		
LQ70L	98	TH-98LQ70LJ	×		
	42	TH-42SF1HJ	200-CRT014	左右5.5mm、下19mmのみですが、使用できます。	
	49	TH-49SF1HJ	200-CRT022	下9mmのみですが、使用できます。	
SF1H	55	TH-55SF1HJ	200-CRT018	左右1.5mm、下13mmのみですが、使用できます。	
	43	TH-43SF2J	200-CRT014	下1mmのみですが、使用できます。	
	49	TH-49SF2J	200-CRT022		
SF2	55	TH-55SF2J	200-CRT018	下2mmのみですが、使用できます。	
	70	TH-70SF2HJ	×		
	80	TH-80SF2HJ	×		
SF2H	4				

液晶テレビ保護パネル対応表(SHARP)

本対応表は全サイズ共通の対応一覧表となります。

テレビ型番の横にある「対応品番」を必ずご確認のうえ、商品をお買い求めください。

※プラステレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱により、パネルの反りが発生する場合がございます。

※機種によっては、画面下にあるスピーカ一部にフィルターが被る場合がございます。

※テレビの厚みが薄く、取り付けが不安定な場合は、付属の面ファスナーで上部、前面などを固定してください。

2020/3/13時点

メーカー名	シリーズ	インチ	型番	対応品番	注意
SHARP	AD	19	2T-C19AD	×	
		22	2T-C22AD	×	
		24	2T-C24AD	×	
	AE1	32	2T-C32AE1	200-CRT012	
		40	2T-C40AE1	200-CRT013	
		40	LC-40AE6	×	
	AE6	46	LC-46AE6	×	
		52	LC-52AE6	×	
		40	LC-40AE7	×	
	AE7	46	LC-46AE7	×	
		52	LC-52AE7	×	
		40	4T-C40AJ1	200-CRT013	
	AJ1	45	4T-C45AJ1	200-CRT015	46〜47インチ用ですが、対応します。左右15.5mm、下10mmはみですが、使用できます。
		50	4T-C50AJ1	×	
		55	4T-C55AJ1	200-CRT018	
		60	4T-C60AJ1	200-CRT019	
	AL1	45	4T-C45AL1	×	
	AM1	43	4T-C43AM1	200-CRT014	
		50	4T-C50AM1	200-CRT016	
		60	4T-C60AM1	200-CRT019	
	AN1	50	4T-C50AN1	200-CRT016	
		60	4T-C60AN1	200-CRT019	
	AW1	60	8T-C60AW1	200-CRT019	
	AX1	60	8T-C60AX1	200-CRT019	
	AX1	70	8T-C70AX1	×	
	AX1	80	8T-C80AX1	×	
	AU1	70	4T-C70AU1	×	
	BE1	42	2T-C42BE1	200-CRT014	左右1mm、下7mmはみですが、使用できます。
	BH1	40	4T-C40BH1	200-CRT013	
		50	4T-C50BH1	200-CRT016	
		60	4T-C60BH1	200-CRT019	
	BJ1	40	4T-C40BJ1	200-CRT013	
	BL1	45	4T-C45BL1	200-CRT015	46〜47インチ用ですが、対応します。左右15.5mm、下10mmはみですが、使用できます。
		50	4T-C50BL1	200-CRT016	
		55	4T-C55BL1	200-CRT018	
	BN1	45	4T-C45BN1	200-CRT015	46〜47インチ用ですが、対応します。左右15.5mm、下10mmはみですが、使用できます。
		50	4T-C50BN1	200-CRT016	
		60	4T-C60BN1	200-CRT019	前面中央下部にある「SHARP」ロゴが盛り上がっている為、付属の両面テープでは固定できない場合があります。
		70	4T-C70BN1	×	
	BW1	60	8T-C60BW1	200-CRT019	
		70	8T-C70BW1	×	
	D50	20	LC-20D50	×	
	DE5	26	LC-26D50	×	
		32	LC-32DE5	×	
	DE7	20	LC-20DE7	×	
		26	LC-26DE7	×	
	DH6	32	LC-32DH6	×	
	DR3	32	LC-32DR3	×	
		40	LC-40DR3	×	
	DR9	32	LC-32DR9	200-CRT012	
		40	LC-40DR9	200-CRT013	
		32	LC-32DS6	×	
	DS6	40	LC-40DS6	×	
		42	LC-42DS6	×	
		46	LC-46DS6	×	
		52	LC-52DS6	×	
		20	LC-20DX1	×	
	DX2	26	LC-26DX2	×	
		32	LC-32DX2	×	
		40	LC-40DX2	×	
		46	LC-46DX2	×	
	DX3	52	LC-52DX2	×	
		26	LC-26DV7	×	
		32	LC-32DX3	×	
		40	LC-40DX3	×	
		46	LC-46DX3	×	
	DZ3	52	LC-52DX3	×	
		20	LC-20DZ3	×	
		26	LC-26DZ3	×	
		32	LC-32DZ3	×	
	E7	40	LC-40DZ3	×	
		46	LC-46DZ3	×	
		52	LC-52DZ3	×	
	E8	20	LC-20E7	×	
		26	LC-26E7	×	
		32	LC-32E7	×	
	E9	20	LC-20E8-B	×	
		26	LC-26E8-B	×	
		32	LC-32E8-B	×	
	E90	32	LC-32E9	×	
		40	LC-40E9	×	
	ES50	20	LC-20E90	×	
		37	LC-37ES50	×	
		42	LC-42ES50	×	
		46	LC-46ES50	×	
	F3	52	LC-52ES50	×	
		32	LC-32F3	200-CRT012	
		40	LC-40F3	200-CRT013	
		20	LC-20F5	×	
	F5	32	LC-32F5	200-CRT012	
		40	LC-40F5	200-CRT013	
		46	LC-46F5	200-CRT015	
		52	LC-52F5	×	
	FE1	20	LC-20FE1	×	
	G7	40	LC-40G7	200-CRT013	
		46	LC-46G7	×	
		52	LC-52G7	×	
	G9	40	LC-40G9	×	
		46	LC-46G9	200-CRT015	
		52	LC-52G9	200-CRT017	
H10	32	LC-32H10	200-CRT012		
H11	32	LC-32H11	200-CRT012		
	40	LC-40H11	×		
H20	32	LC-32H20	200-CRT012		
	40	LC-40H20	200-CRT013	*注意:滑り留めゴムが液晶画面に接触します。	
H30	32	LC-32H30	200-CRT012		
	40	LC-40H30	200-CRT013	*注意:滑り留めゴムが液晶画面に接触します。	
H40	32	LC-32H40	200-CRT012		
	40	LC-40H40	200-CRT013	*注意:滑り留めゴムが液晶画面に接触します。	
H7	32	LC-32H7	200-CRT012		
	40	LC-40H7	200-CRT013		
H9	32	LC-32H9	200-CRT012		
	40	LC-40H9	200-CRT013	*注意:滑り留めゴムが液晶画面に接触します。	
J10	32	LC-32J10	200-CRT012		
	40	LC-40J10	200-CRT013		
J9	32	LC-32J9	200-CRT012		
	40	LC-40J9	200-CRT013		
K20	19	LC-19K20	×		
	22	LC-22K20	×		
	24	LC-24K20	×		
K3	19	LC-19K3	×		
	22	LC-22K3	×		
	19	LC-19K30	×		
K30	22	LC-22K30	×		
	24	LC-24K30	×		
	19	LC-19K40	×		
K40	22	LC-22K40	×		
	24	LC-24K40	×		
	22	LC-22K45	×		
K5	16	LC-16K5	×		
	19	LC-19K5	×		
	22	LC-22K5	×		
K7	19	LC-19K7	×		
	22	LC-22K7	×		
	22	LC-22K9	×		
K90	19	LC-19K90	×		
	22	LC-22K90	×		
L5	40	LC-40L5	×		
	46	LC-46L5	×		
	52	LC-52L5	×		
LB3	46	LC-46LB3	×		
	52	LC-52LB3	×		
	40	LC-40LV3	×		
LV3	46	LC-46LV3	×		
	52	LC-52LV3	×		
	40	LC-40LX1	×		
LX1	46	LC-46LX1	×		
	52	LC-52LX1	×		
	40	LC-40LX3	×		
LX3	46	LC-46LX3	×		
	52	LC-52LX3	×		
	20	LC-20NE7	×		
P5	19	LC-19P5	×		
	24	LC-24P5	×		
	40	PN-B401	200-CRT013	下10mmはみですが、使用できます。	
PN-B	50	PN-B501	200-CRT016	下5mmはみですが、使用できます。	
	60	PN-E603	200-CRT019		
	70	PN-E703	×		
PN-E	80	PN-E803	×		
	70	PN-H701	×		
	80	PN-H801	×		
PN-H	65	PN-HB651	200-CRT024		
	75	PN-HB751	×		
PN-HB	85	PN-HB851	×		
	65	PN-HM651	200-CRT024		
PN-HM	75	PN-HM751	×		
	85	PN-HM851	×		
	43	PN-HW431	200-CRT014	下1mmはみですが、使用できます。	
PN-HW	50	PN-HW501	200-CRT016	下5.5mmはみですが、使用できます。	
	55	PN-HW551	200-CRT018	下0.5mmはみですが、使用できます。	
	65	PN-HW651	200-CRT024		
	75	PN-HW751	×		
	86	PN-HW861	×		
PN-M	40	PN-M401	200-CRT013	下10mmはみですが、使用できます。	
	50	PN-M501	200-CRT016	下5mmはみですが、使用できます。	
	42	PN-R426	200-CRT014	左右4.5mm、下16.5mmはみですが、使用できます。	
PN-R	49	PN-R496	200-CRT022	下6mmはみですが、使用できます。	
	55	PN-R556	200-CRT018	左右0.5mm、下10mmはみですが、使用できます。	
	60	PN-R603	200-CRT019		
	60	PN-R606	200-CRT019	下8mmはみですが、使用できます。	
	70	PN-R703	×		
	70	PN-R706	×		
	90	PN-R903A	×		
PN-V	55	PN-V550A	200-CRT018	左右9.25mm、下27.7mmはみですが、使用できます。	
	60	PN-V601A	200-CRT019	左右5.55mm、下28.8mmはみですが、使用できます。	
	60	PN-V602A	200-CRT019	左右5.55mm、下28.8mmはみですが、使用できます。	
	60	PN-V605H	200-CRT019	左右6mm、下29.9mmはみですが、使用できます。	
	70	PN-V701	×		
PN-W	43	PN-W435A	200-CRT014		
	32	PN-Y326A	200-CRT012		
	43	PN-Y436	200-CRT014	下1mmはみですが、使用できます。	
PN-Y	49	PN-Y496	200-CRT022		
	55	PN-Y556	200-CRT018	下2mmはみですが、使用できます。	
	24	LC-24R30	×		
R30	32	LC-32R30	200-CRT012		
	40	LC-40R30	×		
	26	LC-26R5	×		
R5	32	LC-32R5	×		
	40	LC-40R5	×		
	32	LC-32S5	200-CRT012		
S5	40	LC-40S5	200-CRT013		
	32	LC-32SC1	×		
SC1	40	LC-40SE1	×		
	46	LC-46SE1	×		
	52	LC-52SE1	×		
SE1	40	LC-40U20	200-CRT013		
	50	LC-50U20	200-CRT016		
	40	LC-40U30	200-CRT013		
U20	50	LC-50U30	200-CRT016		
	55	LC-55U30	200-CRT018		
	58	LC-58U30	200-CRT023		
	40	LC-40U40	200-CRT013		
U40	50	LC-50U40	200-CRT016		
	55	LC-55U40	200-CRT018		
	40	LC-40U45	200-CRT013		
U45	50	LC-50U45	200-CRT016		
	55	LC-55U45	200-CRT018	左右0.5mmはみですが、使用できます。	
	60	LC-60U45	200-CRT019		
	52	LC-52UD20	200-CRT017		
UD20	60	LC-60UD20	200-CRT019		
	70	LC-70UD20	×		
	55	LC-55UH5	200-CRT018		
UH5	60	LC-60UH5	200-CRT019		
	52	LC-52US20	×		
US20	52	LC-52US30	200-CRT017		
	60	LC-60US30	200-CRT019		
	70	LC-70US4	×		
US30	45	LC-45US40	×		
	50	LC-50US40	200-CRT016		
	55	LC-55US40	200-CRT018		
US40	60	LC-60US40	200-CRT019		
	45	LC-45US45	200-CRT015	左右15.5mm、下10mmはみですが、使用できます。	
	50	LC-50US45	200-CRT016		
US45	55	LC-55US45	200-CRT018	左右0.5mmはみですが、使用できます。	
	60	LC-60US45	200-CRT019		
	50	LC-50US5	200-CRT016		
	55	LC-55US5	200-CRT018	左右0.5mmはみですが、使用できます。	
US5	60	LC-60US5	200-CRT019		
	26	LC-26V5	×		
	32	LC-32V5	×		
V5	40	LC-40V5	200-CRT013		
	46	LC-46V5	×		
	52	LC-52V5	×		
	26	LC-26V7	×		
V7	32	LC-32V7	×		
	40	LC-40V7	×		
	46	LC-46V7	×		
W10	46	LC-46W10	200-CRT015		
	52	LC-52W10	×		
	40	LC-40W20	200-CRT013		
W20	50	LC-50W20	200-CRT016		
	32	LC-32W25	200-CRT012		
W25	50	LC-50W30	200-CRT016		
	55	LC-55W30	200-CRT018		
	32	LC-32W35	200-CRT012		
W30	40	LC-40W35	200-CRT013		
	50	LC-50W35	200-CRT016		
	55	LC-55W35	200-CRT018		
	32	LC-32W5	200-CRT012		
W35	40	LC-40W5	200-CRT013		
	45	LC-45W5	×		
	46	LC-46W9	200-CRT015		
W5	52	LC-52W9	×		
	70	LC-70X500	×		
	46	LC-46XF3	×		
XF3	52	LC-52XF3	×		
	60	LC-60XD35	200-CRT019		
XD35	55	LC-55XD45	200-CRT018		
XD45	70	LC-70XG35	×		
XG35	46	LC-46XL10	200-CRT015		
	52	LC-52XL10	200-CRT017		
	60	LC-60XL10	200-CRT019		
	70	LC-70XL10	×		
XL10	80	LC-80XL10	×		
	46	LC-46XL20	200-CRT015		
	52	LC-52XL20	200-CRT017		
	60	LC-60XL20	200-CRT019		
XL20	46	LC-46XL9	×		
	52	LC-52XL9	×		
	52	LC-52XS1	×		
XL9	80	LC-80XS30	×		
	40	LC-40Z5	200-CRT014	左右10mmはみですが、使用できます	
XS1	46	LC-46Z5	×		
	52	LC-52Z5	×		

液晶テレビ保護パネル対応表(SONY)

本対応表は全サイズ共通の対応一覧表となります。

テレビ型番の横にある「対応品番」を必ずご確認のうえ、商品をお買い求めください。

※プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱により、パネルの反りが発生する場合がございます。

※機種によっては、画面下にあるスピーカー部にフィルターが被る場合がございます。

※テレビの厚みが薄く、取り付けが不安定な場合は、付属の面ファスナーで上部、前面などを固定してください。

2020/3/13時点

メーカー名	シリーズ	インチ	型番	対応品番	注意
SONY	A1	55	KJ-55A1	200-CRT018	左右2mm、下1mmはみですが、使用できます。
		65	KJ-65A1	200-CRT024	
		77	KJ-77A1	×	
	A8F	55	KJ-55A8F	200-CRT018	左右3mmはみですが、使用できます。
		65	KJ-65A8F	200-CRT024	左右2mmはみですが、使用できます。
	A8G	55	KJ-55A8G	200-CRT018	左右1.5mm、下2mmはみですが、使用できます。
		65	KJ-65A8G	200-CRT024	左右0.5mmはみですが、使用できます。
	A9F	55	KJ-55A9F	200-CRT018	左右2mm、下1mmはみですが、使用できます。
		65	KJ-65A9F	200-CRT024	左右1mmはみですが、使用できます。
	A9G	55	KJ-55A9G	200-CRT018	左右3mm、下2mmはみですが、使用できます。
		65	KJ-65A9G	200-CRT024	左右2mmはみですが、使用できます。
		77	KJ-77A9G	×	
	BX30H	22	KDL-22BX30H	×	
		26	KDL-26BX30H	×	
		32	KDL-32BX30H	×	
	CX400	22	KDL-22CX400	×	
		32	KDL-32CX400	×	
	EX300	22	KDL-22EX300	×	
		26	KDL-26EX300	×	
		32	KDL-32EX300	×	
	EX30R	26	KDL-26EX30R	×	
		32	KDL-32EX30R	×	
	EX420	22	KDL-22EX420	×	
		26	KDL-26EX420	×	
		32	KDL-32EX420	×	
	EX42H	22	KDL-22EX42H	×	
		32	KDL-32EX42H	×	
	EX500	40	KDL-40EX500	×	
	EX52H	40	KDL-40EX52H	×	
	EX540	22	KDL-22EX540	×	
		26	KDL-26EX540	×	
	EX550	32	KDL-32EX550	×	
	EX700	32	KDL-32EX700	×	
		40	KDL-40EX700	×	
		46	KDL-46EX700	×	
		52	KDL-52EX700	×	
	EX710	32	KDL-32EX710	×	
		40	KDL-40EX710	×	
	EX720	32	KDL-32EX720	×	
		40	KDL-40EX720	×	
		46	KDL-46EX720	×	
	EX72S	32	KDL-32EX72S	×	
		40	KDL-40EX72S	×	
		46	KDL-46EX72S	×	
	EX750	40	KDL-40EX750	×	
	F5	32	KDL-32F5	×	
		40	KDL-40F5	×	
		46	KDL-46F5	×	
	HX65R	32	KDL-32HX65R	×	
		40	KDL-40HX65R	×	
		46	KDL-46HX65R	×	
	HX700	40	KDL-40HX700	×	
		46	KDL-46HX700	×	
	HX720	40	KDL-40HX720	×	
		46	KDL-46HX720	×	
	HX750	32	KDL-32HX750	×	
		40	KDL-40HX750	×	
		46	KDL-46HX750	×	
	HX800	40	KDL-40HX800	×	
		46	KDL-46HX800	×	
	HX80R	40	KDL-40HX80R	×	
		46	KDL-46HX80R	×	
	HX820	46	KDL-46HX820	×	
		40	KDL-40HX850	×	
	HX850	46	KDL-46HX850	200-CRT015	
		46	KDL-46HX900	×	
	HX900	52	KDL-52HX900	×	
		46	KDL-46HX920	×	
	LX900	40	KDL-40LX900	×	
		46	KDL-46LX900	×	
	NX720	40	KDL-40NX720	×	
		46	KDL-46NX720	×	
	NX800	40	KDL-40NX800	×	
		46	KDL-46NX800	×	
	W450D	24	KJ-24W450D	×	
	W450E	24	KJ-24W450E	×	
	W5	40	KDL-40W5	×	
		46	KDL-46W5	×	
		52	KDL-52W5	×	
	W500A	32	KDL-32W500A	200-CRT012	
	W500C	32	KJ-32W500C	200-CRT012	
	W500E	32	KJ-32W500E	200-CRT012	
	W600A	24	KDL-24W600A	×	
		32	KDL-32W600A	200-CRT012	
	W600B	40	KDL-40W600B	200-CRT013	
		48	KDL-48W600B	200-CRT022	左右1.5mmはみですが、使用できます。
	W650A	42	KDL-42W650A	×	
	W700B	32	KDL-32W700B	200-CRT012	
	W700C	32	KJ-32W700C	200-CRT012	
		40	KJ-40W700C	200-CRT013	*注意:滑り留めゴムが液晶画面に接触します。
		48	KJ-48W700C	200-CRT022	
	W730C	32	KJ-32W730C	200-CRT012	
		40	KJ-40W730C	200-CRT013	*注意:滑り留めゴムが液晶画面に接触します。
		48	KJ-48W730C	200-CRT022	
	W730E	32	KJ-32W730E	200-CRT012	
		43	KJ-43W730E	200-CRT014	
	W800B	42	KDL-42W800B	200-CRT014	
		50	KDL-50W800B	200-CRT016	
	W802A	42	KDL-42W802A	×	
		47	KDL-47W802A	200-CRT015	*注意:滑り留めゴムが液晶画面に接触します。
W870C	43	KJ-43W870C	200-CRT014		
	50	KJ-50W870C	200-CRT016		
W900A	40	KDL-40W900A	200-CRT013		
	46	KDL-46W900A	200-CRT015	左右0.5mmはみですが、使用できます。	
W900B	42	KDL-42W900B	200-CRT014		
	40	KDL-40W920A	200-CRT013		
W920A	46	KDL-46W920A	200-CRT015	左右0.5mmはみですが、使用できます。	
	55	KDL-55W920A	200-CRT018		
X7000D	49	KJ-49X7000D	200-CRT022		
X7500F	43	KJ-43X7500F	200-CRT014		
	49	KJ-49X7500F	200-CRT022		
	55	KJ-55X7500F	200-CRT018		
X8000C	49	KJ-49X8000C	200-CRT022		
X8000E	43	KJ-43X8000E	200-CRT014		
	49	KJ-49X8000E	200-CRT022		
	43	KJ-43X8000G	200-CRT014		
	49	KJ-49X8000G	200-CRT022		
	55	KJ-55X8000G	200-CRT018		
	65	KJ-65X8000G	200-CRT024		
	43	KJ-43X8500G	200-CRT014		
	49	KJ-49X8500G	200-CRT022		
	55	KJ-55X8500G	200-CRT018	左右0.5mmはみですが、使用できます。	
	65	KJ-65X8500G	200-CRT024	左右0.5mmはみですが、使用できます。	
X8300D	43	KJ-43X8300D	200-CRT014		
	49	KJ-49X8300D	200-CRT022		
X8500B	49	KD-49X8500B	×		
X8500C	43	KJ-43X8500C	200-CRT014		
	49	KJ-49X8500C	200-CRT022		
	55	KJ-55X8500C	200-CRT018		
	65	KJ-65X8500C	200-CRT024		
X8500D	55	KJ-55X8500D	200-CRT018		
	65	KJ-65X8500D	200-CRT024		
X8500E	55	KJ-55X8500E	200-CRT018		
	65	KJ-65X8500E	200-CRT024		
	75	KJ-75X8500E	×		
X8500F	43	KJ-43X8500F	200-CRT014		
	49	KJ-49X8500F	200-CRT022		
	55	KJ-55X8500F	200-CRT018	左右0.5mmはみですが、使用できます。	
	65	KJ-65X8500F	200-CRT024	左右0.5mmはみですが、使用できます。	
	85	KJ-85X8500F	×		
X9000C	55	KJ-55X9000C	200-CRT018		
	65	KJ-65X9000C	200-CRT024		
X9000E	49	KJ-49X9000E	200-CRT022	下0.1mmはみですが、使用できます。	
	55	KJ-55X9000E	200-CRT018	左右2mm、下3.7mmはみですが、使用できます。	
	65	KJ-65X9000E	200-CRT024	左右2mmはみですが、使用できます。	
X9000F	49	KJ-49X9000F	200-CRT022	下3mmはみですが、使用できます。	
	55	KJ-55X9000F	200-CRT018	左右2mm、下6mmはみですが、使用できます。	
	65	KJ-65X9000F	200-CRT024	左右2mmはみですが、使用できます。	
X9300C	55	KJ-55X9300C	200-CRT018		
	65	KJ-65X9300C	200-CRT024	*スピーカー付きで特殊形状ですが対応しています。	
X9300D	55	KJ-55X9300D	200-CRT018		
	65	KJ-65X9300D	200-CRT024		
X9350D	55	KJ-55X9350D	200-CRT018		
	65	KJ-65X9350D	×		
X9400C	75	KJ-75X9400C	×		
X9500E	55	KJ-55X9500E	200-CRT018		
	65	KJ-65X9500E	200-CRT024		
X9500G	49	KJ-49X9500G	200-CRT022	下3mmはみですが、使用できます。	
	55	KJ-55X9500G	200-CRT018	左右2mm、下3mmはみですが、使用できます。	
	65	KJ-65X9500G	200-CRT024	左右2mmはみですが、使用できます。	
	75	KJ-75X9500G	×		
Z9D	65	KJ-65Z9D	200-CRT024		
	100	KJ-100Z9D	×		
ZX5	46	KDL-46ZX5	×		
	52	KDL-52ZX5	×		
Z9F	65	KJ-65Z9F	200-CRT024		
	75	KJ-75Z9F	×		
Z9H	85	KJ-85Z9H	×		