




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
安全のため、下記の取扱方法を守ってお使いください。

**取扱説明書は大切に
保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。

完成図



チェアの品質表示


外形寸法：幅660mm×奥行670～1250mm×高さ140～750mm
(座面高さ140mm)
構造部材：座部・背もたれ部/スチール、ウレタンフォーム
張り材：マイクロファイバー
クッション材：ウレタンフォーム

⚠ 使用上の注意 ⚠

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 座面、肘あての上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、椅子が破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。


使用方法

※背もたれを起こして使用します。




背もたれの角度調節方法

※背もたれの角度は42段階で調節可能です。




この辺りを持って、動かします。

①背もたれの下部を持って、前に最後まで倒します。




②背もたれをちょうど良い角度に
なるまで倒します。



③背もたれを少しだけ前に倒すと、
その角度で固定されます。

ヘッドレストの角度調節方法

※ヘッドレストの角度は14段階で調節可能です。




この辺りを固定して、動かします。

①ヘッドレストを前に最後まで倒します。



カチッ

②ヘッドレストを後にカチッと音がするまで倒します。



③ヘッドレストを少しずつ前に倒し、任意の位置でとめます。