

# モバイルプロジェクター 取扱説明書

この度は、モバイルプロジェクター「400-PRJ023」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## 最初にご確認ください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- プロジェクター本体 ..... 1台
- HDMIケーブル ..... 1本
- MicroHDMI-HDMI変換アダプタ ..... 1個
- USB-microUSBケーブル(充電用) ..... 1本
- 取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

## 1. 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

本書では本製品を安全にお使いいただき、お客様への危害や財産の損害を未然に防止するために、次の表示を使用して説明しています。注意事項を守っていただけない場合どの程度の影響があるかを示しています。

### 警告

この表示事項を無視して注意事項を守っていただけないと、人が死亡又は重症を負う可能性があることを示しています。

### 注意

この表示事項を無視して注意事項を守っていただけないと、人が障害を負ったりコンピュータやデータなどの物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 警告

- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
  - ▲ 落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
  - ▲ 本製品を設置している環境によっては火災の原因となる場合があります。
- 本製品のケーブル、接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。
  - ▲ 火災や故障の原因となる場合があります。

## 注意

- お子様がお製品や付属品を口の中に入れていないようご注意ください。
  - ▲ お子様のけがや、本製品の故障の原因となる場合があります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。
  - ▲ 故障や感電の原因となる場合があります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
  - ▲ 本製品がパソコンに接続されているときに、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
  - ▲ 感電や火災、故障の原因となる場合があります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
  - ▲ 故障・感電などの原因となる場合があります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
  - ▲ 故障・破損などの原因となる場合があります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
  - ▲ 火災や故障の原因となる場合があります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
  - ▲ 落下により故障・破損の原因となる場合があります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
  - ▲ 故障・破損などの原因となる場合があります。
- 本製品のお手入れをする前には、パソコンから本製品のケーブルを抜いてください。
  - ▲ 感電や故障などの原因となる場合があります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
  - ▲ 塗装を痛めたり、故障の原因になる場合があります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

## 2. ご注意

- (1) 本書の一部または全部を無断で複製、転載することは禁じられています。
- (2) 本製品および本書は将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- (4) 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。
- (5) 本製品は日本国内用に作られております。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- (6) 本書に記載されている製品図や画面の図などは実際のもことなる場合がございます。
- (7) 本書に記載されている内容について、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

### 3. 特長


- T1製DLP採用の高輝度モバイルプロジェクターです。
- 手軽に持ち運びできるポケットサイズで、厚さわずか13.5mmです。
- プロジェクター本体への充電はパソコンのUSBポートから充電可能です。
- HDMI入力端子付きで、HDMI出力できるスマートフォンや純正の「Apple Digital AVアダプタ」を使用したiPhone、iPad、iPod Touchの画面をそのまま出力することができます。
- ファンレス仕様で、投影中のプロジェクターの動作音が気になりません。静かな場所でも気にせず使用できます。

※iPhone、iPad、iPod Touchが「Apple Digital AVアダプタ」に対応している必要があります。  
 ※本体の充電は1A以上の出力のあるUSBポートに接続してください。

### 4. 仕様

光学エンジン	DLP
解像度	640x360
アスペクト比	16:9
フォーカス	マニュアル
光源/光源寿命	LED/約20000時間
明るさ	30Lumens
コントラスト	1100:1
スクリーンサイズ	10インチ～60インチ
投射距離	0.5m～3m
信号入力	HDMI ver1.3
接続機器	HDMI出力できるスマートフォン
電源	リチウムポリマーバッテリー、USB電源(1A以上の出力に限る)
スピーカー	内蔵
電池寿命	連続時間最長2時間
本体サイズ	W98xD75.5xH13.5mm
重量	128g
ケースカラー	ブラック
付属品	HDMIケーブル、MicroHDMI-HDMI変換アダプタ、USB-microUSBケーブル(充電用)

### 5. 各部の名称と働き



① レンズ	投射します。
② フォーカス	フォーカス調整ができます。
③ 電源LED	電源をONにすると起動時のみ点灯します。
④ 充電LED	充電中:赤色に点灯します。充電完了:緑色に点灯します。
⑤ 音量スイッチ	音量調整できます。
⑥ 電源	スイッチをスライドさせると電源がON-OFFできます。
⑦ 3.5mmステレオミニジャック	スピーカーなど接続できます。
⑧ HDMIポート	HDMI機器・スマートフォンからの映像・音声を入力します。
⑨ 充電ポート	付属のUSBケーブルとパソコンもしくはAC-USBアダプタと接続します。 ※1A以上の出力があるUSBポートに接続してください。
⑩ リセットスイッチ	リセットする時は先端の細いもので押してください。

### 6. 本製品の充電

- 付属のUSBケーブルをパソコンのUSBポートやAC-USBアダプタに接続してください。  
※1A以上の出力があるUSBポートに接続してください。
- microUSB端子と⑨の充電ポートに接続してください。
- 自動的に充電が開始されます。内蔵バッテリーがゼロの状態から約4時間でフル充電になります。
- 充電中は充電LEDが赤色に点灯します。充電が終わると緑色にLEDが点灯します。

### 7. プロジェクターの使用法

- 本製品とHDMI機器を付属のHDMIケーブルで接続します。
- プロジェクター本体の電源スイッチをONにします。
- 接続したHDMI機器・スマートフォンの画面が表示されます。
- ※画面の設定はHDMI機器・スマートフォン側で行ってください。
- ※パソコン・スマートフォンを接続する場合、パソコン・スマートフォン側の出力をHDMI出力に設定する必要があります場合があります。HDMI出力方法についてはパソコン・スマートフォンの説明等でご確認ください。
- ※接続する機器によっては上下左右の映像が若干消えて投影される場合があります。

### 8. 本製品の設定

- フォーカスの設定  
本製品上面の②のダイヤルを左右に回転させフォーカスを調整してください。
- 音量設定  
本製品側面の⑤のスイッチを押し、音量を調整してください。

### 保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がございました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - ①保証書をご提示いただけない場合。
  - ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - ⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - ⑥譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

<b>保証書</b>	型番: <b>400-PRJ023</b>	シリアルナンバー
お客様:お名前・ご住所・TEL		
購入店		
保証期間:6ヶ月		

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

## サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

BH/AG/MFDaSz