シリーズ	モデル	動作状況 ○=動作確認済み　×=未対応
Power Shot	SX30 IS	○
	SX210 IS	○
	S95	○
	S100	○
	S110	○
	S120	○
	S200	○
	SX10 IS	○
	SX130 IS	○
	SX40 HS	○
	SX280 HS	○
	SX600 HS	○
	G11	○
	G12	○
	G15	○
	G16	○
	A495	○
	A2300	○
	A3000 IS	○
	A3200 IS	○
	D30	○
	G1 X	○
	G1 X MK II	○
IXUS	300HS	○
	210	○
	220HS	○
	130	○
	105	○
	115HS	○
IXY	140	○
	630	○
	100F	○
	10S	○
	200F	○
	400F	○
	620F	○
	31S	○
	910 IS	○
EOS	1D Mark IV	○
	550D	○
	60D	○
	70D	○
	Kiss X50	○
	Kiss X70	○
	Kiss X6i	○
	Kiss X7i	×
	Kiss X7	○
	M	×

※ファームウェアバージョン147による試験結果です。
※使用したマイクロSDHCは標準添付品です。
　標準添付品以外での動作については、記載の結果と異なる場合があります。
※バッテリ条件や環境により異なる結果となる場合があります。